### **TOSHIBA**

**Leading Innovation** >>>

# REGZA

地上·BS·110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ 取扱説明書

32A1/40A1

## 準備編

∷ ご使用の前に

5

:: テレビを見る準備をする

19

: 外部機器を接続する

44

∷ インターネットに接続する

54

: 各種機能を設定する

57

: 資料

66



::必ず最初にこの「準備編」をお読みください。

::本書では安全上のご注意、設置、接続、設定などについて説明しています。

::映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、別冊「操作編」の「困ったときは」をご覧ください。

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書「準備編」と別冊の「操作編」をよくお読みください。お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

## もくじ

- ご使用の前に	<b>5</b> -	
	E	
付属品を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
使用上のお願いとご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
たいせつなお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15	
テレビを見る準備をする	19	
デジタル放送の種類と特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19	
テレビを設置する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
正しい置きかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
転倒・落下防止のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20	・・転倒防止
B-CAS (ビーキャス)カードを挿入する ·····	21	• B-CAS
アンテナを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
本機で受信できる放送と必要なアンテナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
お願いとご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23	
アンテナ接続ガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23	
アンテナをテレビだけに接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24	
地上放送だけを見る場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24	
衛星放送も見る場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24	
壁のアンテナ端子が一つの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24	
ケーブルテレビ放送(CATV)を見る場合・・・・・・・・	25	
アンテナをテレビと録画機器に接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26	
録画機器を経由する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
テレビと録画機器に分配する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
リモコンを準備する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		・リモコン
電源プラグを差し込み、電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
リモコンの使用範囲について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
テレビを見るための各種設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
メニュー操作手順の表記について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
「はじめての設定」の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		・・・はじめての設定
地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
郵便番号の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
映像メニュー設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
室内環境設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
「はじめての設定」をやり直すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
地デジ難視対策衛星放送を受信する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
テレビが正しく映らないとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
アンテナを調整するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
電波の強さ(受信強度)を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		・・・アンテナレベル表示
アンテナを調整するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
BS・110度CS用アンテナの電源供給の設定を変更する・	35	
チャンネルを追加したり設定を変更したりするとき・・・・・・		
チャンネルを自動で設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
チャンネルをお好みに手動で設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38	・・・チャンネル手動設定

	視聴しないチャンネルをスキップする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<ul> <li>・・41</li> <li>・・42</li> <li>・・42・・・・ 郵便番号</li> <li>・・42・・・・ 文字スーパー</li> <li>・・42</li> </ul>
外部機器	を接続する	44
: :	本機に接続できる外部機器一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<ul> <li>・・45</li> <li>・・46・・・ 映像機器</li> <li>・・48・・・ オーディオ機器</li> <li>・・48</li> <li>・・49</li> <li>・・49</li> <li>・・50・・・ ゲーム機器</li> <li>・・50・・・ ガーム機器</li> <li>・・51・・・ ムービーカメラ</li> <li>・・52・・・ HDMI連動設定</li> </ul>
インター	-ネットに接続する	54
	<b>インターネットを利用するための接続をする・・・・・・・・</b> 本機をインターネットに接続したときにできること・・・・・・ 接続のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 54 ·· 54
各種機能	を設定する	57
	を内の照明環境を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・ 57・・・       室内環境設定         ・・ 58・・・       視聴制限設定         ・・ 58・・・       暗証番号設定         ・・ 58・・・       視聴年齢制限設定         ・・ 59・・・       外部入力表示設定         ・・ 60・・・       操作無効設定         ・・ 61・・・       選局機能設定         ・・ 62・・・       設定の初期化

### もくじ っづき

資料	6	3
	地上デジタル放送の放送(予定)一覧表・・・・・・・・6 地上アナログ放送の自動設定一覧表・・・・・・・・ 6 ソフトウェアのライセンス情報・・・・・・ 7 ソフトウェアコンポーネントに関するアグリーメント原文(英文)・・・ 7 対応機器一覧・・・・・・・・ 7	8 '3 '4
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ フ 7ーサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 裏表	

### この取扱説明書内のマークの見かた



機能などの補足説明、参考にしていただきたいこと、 制限事項などを記載しています。



用語の説明をしています。(分野によっては、同じ用語を別の意味で使用していることがあります)



関連する内容が記載されているページの番号を示しています。



取扱上のお願いを記載しています。



取扱上のご注意を記載しています。



### 付属品を確認する

- 本機には以下の付属品があります。お確かめください。
- アンテナや外部機器などに接続するためのケーブルやコード、器具・機器などは付属されておりません。機器の配置や端子の 形状、使用環境などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。

付属品/名称	付属数
<b>スタンド</b> ●「スタンド取付説明書」の手順に従って組み立て、テレビ本体に取り付けてください。	1式
リモコン(CT-90320A) 単四形乾電池(R03)	
	リモコン 1個 乾電池 2個
クリップ ● 柱や丈夫な壁などに転倒防止の処置をする場合に使います。 2037	1個
B-CAS (ビーキャス)カード  ● B-CASカードはテレビ本体の背面に貼付された袋の中にあります。  ※ B-CASカードは、(株)ビーエス・コンディショナルアク	1枚
※ B-CASカードは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。	

付属品/名称	付属数
ファーストステップガイド	门间数
ファースドスプップガイド	1部
「液晶テレビ〈レグザ〉お客様登録サービス」のチラシ	1枚
<b>取扱説明書</b> 準備編(本書) 操作編	各1部
かんたんガイド	1部

### 安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

#### 【表示の説明】

表 示	表示の意味	
⚠警告	*1 "取扱いを誤った場合、人が死亡、または重傷を負うことが想定されること"を示します。	
⚠注意	*2 "取扱いを誤った場合、人が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されること"を示します。	

\*1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

\*2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 \*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

#### 【図記号の例】

図記号	図記号の意味	
禁止	" ○ "は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	
指示	" ● "は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	
注意	" <u></u> "は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	

### ⚠警告

#### 異常や故障のとき

■ 煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。



■ 画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。





#### 異常や故障のとき つづき

■ 内部に水や異物がはいったら、すぐに電源プラグをコンセントか ら抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



■ 落としたり、キャビネットを破損したりしたときは、すぐに電源 プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 キャビネットが破損したままで取り扱うと、けがのおそれがあります。 お買い上げの販売店に、点検・修理をご依頼ください。





■ 電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱したりしたときは、本 体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグが冷えたことを 確認し、コンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 電源コードや電源プラグが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依 頼ください。





#### 設置するとき

■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する

万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。



指 示

■ 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には置かない

火災・感電の原因となります。



室での使用禁止



■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

テレビが落ちて、けがの原因となります。 水平で安定したところに据え付けてください。 テレビ台を使用するときは、その取扱説明書もよくお読みください。





■ 振動のある場所に置かない

振動でテレビが移動・転倒し、けがの原因となります。





### 安全上のご注意 つづき

### ⚠警告

#### 設置するとき つづき

- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む
  - 交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
  - 差し込みかたが悪いと、発熱によって火災の原因となります。
  - 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。





- 上に物を置いたり、ペットをのせたりしない
  - 金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体、ペットの尿・体毛などが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。
  - 重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。





■ 壁に取り付けて使用する場合、壁掛工事は、お買い上げの販売店 に依頼する

工事が不完全だと、けがの原因となります。



#### 使用するとき

■ 修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり、感電·火災の原因となります。 内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。






- 電源コード・電源プラグは、
  - ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり(熱器具に近づけるなど)しない
  - ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
  - ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

火災・感電の原因となります。





#### ■ 異物を入れない

通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。 特にお子様にはご注意ください。





■ 雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・アンテナ線および本機 に接続した機器やケーブル・コードに触れない

感電の原因となります。





#### 使用するとき つづき

■ 包装に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないように 注意する

かぶったり、飲み込んだりすると、窒息のおそれがあります。 万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



#### お手入れについて

■ ときどき電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取付け面にゴミや ほこりが付着している場合は、きれいに掃除する

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。





### 注意


#### 設置するとき

■ 温度の高い場所に置かない

直射日光の当たる場所やストーブのそばなど、温度の高い場所に置くと 火災の原因となることがあります。

また、キャビネットの変形や破損などによって、感電の原因となること があります。





■ 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の 原因となることがあります。





■ 転倒・落下防止の処置をする

転倒・落下防止の処置をしないと、テレビの転倒・落下によってけがな どの危害が大きくなることがあります。

転倒防止のしかたは[**20**子~[**21**子をご覧ください。



指 示



#### ■ 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- ●壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)
- 押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。
- テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。





### 安全上のご注意

### 注意

#### 設置するとき つづき

- 移動したり持ち運んだりする場合は、
  - 包装箱から出すとき、持ち運ぶときは、2人以上で取り扱う ひとりで取り扱うと、からだを痛めたり、テレビを落としてけがをし たりする原因となることがあります。
  - ●離れた場所に移動するときは電源プラグ・アンテナ線・機器と の接続線および転倒防止をはずす

はずさないまま移動すると、電源コードが傷つき火災・感電の原因 となったり、テレビが転倒してけがの原因となったりすることがあ ります。

●車(キャスター)付きのテレビ台に設置している場合、移動させ るときは、キャスターの固定を解除し、テレビを支えながら、 テレビ台を押す

テレビを押したり、テレビを支えていなかったりすると、テレビが落 下してけがの原因となることがあります。

●衝撃を与えないように、ていねいに取り扱う テレビが破損してけがの原因となることがあります。



指 示







■ 車(キャスター)付きのテレビ台に設置する場合は、キャスターが 動かないように固定する

固定しないとテレビ台が動き、けがの原因となることがあります。 畳やじゅうたんなど柔らかいものの上に置くときは、キャスターをはず してください。キャスターをはずさないと、揺れたり、傾いたりして倒 れることがあります。

### 注意

#### 使用するとき

- テレビ台を使用するときは、
  - ●不安定な台を使わない
  - ●片寄った載せかたをしない
  - テレビ台のトビラを開けたままにしない

倒れたり、破損したり、指をはさんだり、引っ掛けたりして、けがの原因 となることがあります。特にお子様にはご注意ください。





■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない

タコ足配線をしないでください。 火災・感電の原因となることがあります。





■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・ 感電の原因となることがあります。 電源プラグを持って抜いてください。





■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。





■ テレビやテレビ台にぶら下ったり、上に乗ったりしない

落ちたり、倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。 特にお子様にはご注意ください。





■ 旅行などで長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコ ンセントから抜く

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。 本体やリモコンの電源ボタンを押して画面を消した場合は、本機への通 電は完全には切れていません。本機への通電を完全に切るには、電源プ ラグをコンセントから抜いてください。





■ ヘッドホーンやイヤホーンを使用するときは、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。





### 安全上のご注意 つづき

### 

#### 使用するとき つづき

■ 液晶テレビの画面をたたいたり、衝撃を加えたりしない

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。 もしも、ガラスが割れて液晶(液体)がもれたときは、液晶に触れないでください。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 衣服などについたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 床や周囲の家具、機器などについたときは、液に直接触れないでふき取ってください。



#### ■ リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しない
- ●極性表示⊕と●を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしない
- ●火や直射日光などの過激な熱にさらさない
- ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った 乾電池はリモコンに入れておかない
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。


もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。



#### お手入れについて

■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く


感電の原因となることがあります。 お手入れのしかたは操作編の**65**字をご覧ください。



#### ■ 1年に一度は内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相談ください

本体の内部にほこりがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。内部清掃費用については、お買い上げの販売店にご相談ください。



### 使用上のお願いとご注意

#### 取扱いについて

- ●本機をご使用中、製品本体で熱くなる部分がありますので、 ご注意ください。
- 引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布な どでくるんでください。また、衝撃・振動をあたえないでく ださい。
- 本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでく ださい。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 電源プラグは非常時と長期間ご使用にならないとき以外 は、常時コンセントに接続してください。(番組情報を取得 するためです)
- 本機の近くにキャッシュカードなどの磁気カードやビデオ テープなどを置かないでください。本機から出る磁気の影 響でデータや録画内容などが損なわれる可能性があります。
- 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合 がありますが、故障ではありません。
- 外部入力(ビデオ入力1、2、HDMI入力1、2)の映像や音声に は若干の遅れが生じます。以下の場合にはこの遅れによる 違和感を感じることがあります。
  - ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合
  - DVDやビデオなどの音声を直接オーディオ機器に接続 して視聴する場合

#### 蛍光管について

▶ 本機内部に使用している蛍光管には寿命があります。 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しなくなったりし たときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### 本機を廃棄、または他の人に譲渡するとき

- ●「すべての初期化」[623] をして、暗証番号や双方向サービ スの情報(お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人 情報、お客様のポイント数など)なども含めて、初期化する ことをおすすめします。
- B-CAS (ビーキャス)カードの登録廃止、登録名義変更など については、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシス テムズにお問い合わせください。

お問い合わせ先:

カスタマーセンター TEL.0570-000-250

● 廃棄時にご注意願います

家電リサイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する 場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金) をお支払いの上、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡 すことが求められています。

#### 免責事項について

- 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他 の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件 下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責 任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事 業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、 当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害 に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 録画・録音機器に正しく記録(録画、録音など)できなかった 内容または変化・消失した内容の補償、および付随的な損害 に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作 などから生じた損害(録画機器などの故障、録画内容の変 化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 誤操作や、静電気などのノイズによって本機に記憶された データなどが変化・消失することがあります。これらの場 合について、当社は一切の責任を負いません。
- 故障・修理のときなどに、データ放送の双方向サービスなど で本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報など の一部あるいはすべてが変化・消失した場合の損害や不利 益について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください。

### たいせつなお知らせ

#### デジタル放送の番組情報取得について

- 番組情報を取得するために、「番組情報取得設定」「573 を「取得する」にして、毎日2時間以上本機の電源を「切」または「待機」にしておくことをおすすめします。
  - デジタル放送では、番組情報(番組名や放送時間など)が放送電波の中にはいって送られてきます。 本機は、電源が「切」または「待機」のときに番組情報を自動的に取得して、番組表表示や番組検索などに使用します。電源が 「入」のときにも番組情報は取得しますが、視聴中のデジタル放送以外の放送の番組情報は取得できない場合があります。
  - 電源プラグを抜いている場合、および「番組情報取得設定」を「取得しない」に設定している場合には、番組情報は取得できません。番組情報が取得できていない場合には、番組表が正しく表示されなかったり、番組検索などができなかったりすることがあります。

#### - 同梱のB-CAS(ビーキャス)カードについて

- B-CASカードはデジタル放送の受信に必要です。常に本体に挿入しておいてください。 213
- B-CASカードの登録や取扱いの詳細については、カードが貼ってある説明書をご覧ください。
- カードの破損、紛失、盗難などの場合、および本機の廃棄などでカードが不要となった場合などは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにご連絡ください。(お問い合わせ先:カスタマーセンター TEL.0570-000-250)

#### -HDMI連動機能について

● 推奨機器以外の機器を本機のHDMI入力端子に接続した場合に、本機がHDMI連動対応機器として認識し、一部の連動操作ができることがありますが、その動作については保証いたしかねます。 「52 m

#### お問い合わせ先について

● 受信契約など放送受信については、各放送事業者にお問い合わせください。(同梱の冊子の「ファーストステップガイド」をご覧ください)

#### - 取扱説明書(本書および別冊の操作編)について-

- 記載されているテレビ画面表示は、実際に表示される画面と文章表現などが異なる場合があります。画面表示については実際のテレビ画面でご確認ください。
- 受信画面の図などに記載されている番組名などは架空のものです。
- 記載されている機能の中には、放送サービス側がその運用をしていない場合には使用できないものがあります。
- 画面に表示されるアイコン(絵文字や絵記号)については、「アイコン一覧」(操作編 643 )をご覧ください。
- 本書および別冊の操作編、画面表示、リモコンの操作ボタン名などでは、以下の略語を使用しています。

略語	意味
デジタル放送	地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送
地上アナログ、地アナ	地上アナログ放送
地上デジタル、地デジ	地上デジタル放送
BS	BSデジタル放送
110度CS、CS	110度CSデジタル放送

#### - ソフトウェアの更新について ------

● お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のソフトウェア(制御プログラム)を更新する場合があります。 本機の自動ダウンロード機能を「する」の状態に設定しておくと、放送電波で送られる更新用のソフトウェアを本機が受信し、 自動的にソフトウェアを更新することができます。(お買い上げ時は、「する」の状態に設定されています) ソフトウェアの更新や自動ダウンロードについては、操作編の 「57 字 をご覧ください。

#### - インターネットで情報を・・・・

● ホームページに最新の商品情報やサービス・サポート情報、その他のお知らせなどを掲載しておりますので、ご覧ください。

#### www.toshiba.co.jp/regza

- ※ 上記アドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが東芝総合ホームページ(www.toshiba.co.jp)をご覧ください。
- 東芝総合ホームページからもさまざまな情報を提供しています。

#### - 放送、通信サービスについて--

● 放送や通信サービス(インターネットを利用した映像配信サービス、その他の放送・通信サービスなど)は、予告なしに、放送事業者や通信事業者などによって一時的に中断されたり、内容が変更されたり、サービス自体が終了されたりする場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

### 各部のなまえ

- 製品イラストは32A1です。40A1はイメージが多少異なります。
- 詳しくは ア内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)


スタンド

### 

スピーカー(右)


#### 背面

スピーカー(左)




### 各部のなまえ つづき

#### 左側面



#### 背面の入出力端子



#### VHF/UHF(75Ω)アンテナ入力端子 243 -


• 地上放送を視聴する場合にVHF/UHFアンテナを接続します。

**17** 

### 各部のなまえ っづき

#### リモコン

- 準備編で使用するリモコンのボタンと、そのおもな機能は以下のとおりです。(ボタンによっては、通常の操作時と機能の異なるものがあります)
- 詳しくは ア内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)



### デジタル放送の種類と特徴

● 本機は、従来の地上アナログ放送やCATV (ケーブルテレビ)放送のほかに、以下の3種類のデジタル放送を受信することができます。

#### 地上デジタル放送

2003年12月から関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で開始され、2006年末までにその他の都道府県の県庁所在地で開始された、地上波のUHF帯を使用したデジタル放送です。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。

放送のデジタル化に伴って、地上アナログ放送とBSアナログ放送は2011年7月24日までに終了することが、国の法令によって定められています。(本機はBSアナログ放送は受信できません)

- これまでの地上アナログ放送と比べて、以下の特徴があります。
  - デジタルハイビジョン放送を中心とした高画質放送
  - 高音質放送、マルチチャンネルのサラウンド放送
  - ゴーストのない鮮明な映像
  - · 電子番組表(EPG)

放送電波で送られる番組情報で画面に番組表を表示させ、視聴番組を選んだり視聴予約をしたりすることができます。

• 天気予報や番組案内などのデータ放送、番組に連動したデータ放送、視聴者参加型の双方向サービス 通常の番組に加えて、地域に密着したニュースや天気予報などのデータ放送があります。また、双方向サービスによる オンラインショッピングや、視聴者参加型のクイズ番組などもあります。

● 受信にはUHFアンテナを使用します。

従来のUHF放送受信に使用していたUHFアンテナをそのまま使用できる場合と、交換または調整が必要な場合があります。

● 本機は「CATVパススルー対応」です。

ケーブルテレビ局が再送信する地上デジタル放送を受信することができます。

#### BSデジタル放送

デジタル方式の放送衛星(Broadcasting Satellite:通称BS)を使用したデジタル衛星放送です。

- 地上デジタル放送と同様の特徴のほかに、以下の特徴があります。
  - 日本全国どこでも同じ放送が楽しめます
  - 一部に視聴契約が必要な有料チャンネルがあります
  - ・2種類のデータ放送(連動データ放送、独立データ放送)や双方向サービスがあります
- 受信にはBS・110度CS共用アンテナを使用します。

#### 110度CSデジタル放送

BSデジタル放送の衛星と同じ東経110度に打ち上げられている通信衛星(Communication Satellite:通称CS)を利用して、(株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズが運用しているデジタル衛星放送です。

- ●以下の特徴があります。
  - さまざまなテレビ番組や専門チャンネル、データ放送などの多彩な放送があります
  - 多くのチャンネルで有料の視聴契約が必要です
- 受信にはBS・110度CS共用アンテナを使用します。
- デジタル放送には以下の4種類の放送フォーマットがあります。

	デジタルハイビジョン放送(HD)		プログレッシブ放送(SD)	通常放送(SD)
放送フォーマット	1080i放送	720p放送	480p放送	480i放送
走査線の数	有効1080本	有効720本	有効480本	有効480本
走査の方式	飛越走査(インターレース)	順次走査(プログレッシブ)	順次走査(プログレッシブ)	飛越走査(インターレース)
画面サイズ	16:9	16:9	16:9	16:9,4:3

- 本機はすべての放送フォーマットをデジタル処理によって液晶パネルの画素数に合わせて表示します。
- ハイビジョン放送には1035iの放送信号もあります。1035iの放送信号を受信した場合は、画面上部が黒く表示されます。
- デジタルハイビジョン放送 1 番組と通常放送3番組程度を時間帯によって切り換えて放送する、マルチチャンネル放送もあります。



### テレビを設置する

● 設置の前に「安全上のご注意」 **6** 3 ~ **12**3 を必ずお読みください。

## ⚠警告

#### ■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する

万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。

#### ■ 転倒・落下防止の処置をする

地震などでのテレビの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下 防止の処置をしてください。

#### 正しい置きかた

■丈夫で水平な安定した所に設置してください




#### ■テレビ台を使用する場合

● テレビ台の取扱説明書をご覧ください。

#### ■周囲からはなして置いてください

● 通風孔をふさがないように本機の上および周囲に10cm 以上の空間を設けてください。




#### 転倒・落下防止のしかた

● 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。以下に記載した転倒・落下防止のしかたは、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。


#### **- 壁または柱などに固定するとき**

- スタンド背面のフックと付属のクリップを使用し、確実に 支持できる壁または柱などを選び、丈夫なひもで固定して ください。
- クリップはスタンド背面のフックと同じくらいの高さの場所にネジ(市販品)で取り付けてください。
- ※ 針金や鎖など金属製のものは、瞬間的な衝撃に対する柔軟性が乏しく、本機や柱などの取付部分が破損する原因となるので使用しないでください。
- ※ 移動するときは、ひもをはずしてください。



#### 転倒防止バンドを使用して固定するとき

- スタンド底面の転倒防止バンドを後方に回転させて、設置 する台の確実に支持できる背面にネジ(市販品)で固定して ください。
- ※ 後方には倒れることがあります。固定後は台を壁などに近づけて設置し、小さなお子様がはいれないようにしてください。






● 他のデジタル機器や電子レンジなどから出る電磁波によって、本機の映像が乱れたり、雑音が出たりする場合があります。相互に影響しない位置に設置してください。

(次ページをご覧ください)

### テレビを設置する っづき

#### 転倒防止ネジ穴を使用して固定するとき ………


- 転倒防止ネジ穴を使ってネジ(市販品)でスタンドを設置面 にしっかりと固定します。
- 材質のしっかりした、十分に厚い場所に固定してください。



※ 固定後は、本機を押したり、持ち上げたりしないでください。 破損の原因になります。

#### - 固定用のネジ(市販品)について

- 下図を参考に、固定する場所の状況に応じて、しっかりと固定できる長さのタッピングネジや木ネジをご使用ください。
- 頭の形状が②:ナベ、③:丸のネジは、固定部の変形・破損防止のためにワッシャーを併用してください。
- 頭の形状が❹:ラッパ、❺:皿のネジは使用しないでください。
- ネジの太さは、公称3.8~4.1mmのものをご使用ください。




#### テレビを見る準備をする

### B-CAS(ビーキャス)カードを挿入する

- 同梱のB-CASカードは、デジタル放送や「放送局からのお知らせ」の受信などに必要です。常に本体に入れておいてください。
- ※ B-CASカードを抜き差しするときは、本機の電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ※ お買い上げ時、B-CASカードは本体背面に貼付された袋の中にはいっています。
- B-CASカードの赤色の面を本体の前面 側に向け、ICチップを奥側にして、奥ま で差し込みます。

※ 取り出すときは、B-CASカードをつかんで抜きます。

- 同梱のB-CASカードの説明書についている「加入申込書用バーコードシール」は、受信契約をする際に加入申込書に必ず貼ってください。
- 「同梱のB-CAS(ビーキャス)カードについて」 **14** す も 必ずお読みください。
- 説明書はよくお読みのうえ、のちのお問い合わせ先確認などにそなえて、たいせつに保管してください。



### アンテナを接続する

#### 本機で受信できる放送と必要なアンテナ

#### 本機で受信できる放送の種類

#### 地上放送

● 各地の放送局や中継局から放送電波が送られてきます。



- ●地上デジタル放送
- ●地上アナログ放送
  - ※ 地上アナログ放送は2011年7月24日 までに終了することが決まっています。

#### 衛星放送

● 放送衛星から放送電波が送られてきます。 日本国内の各地で同じ放送が受信できます。



●BSデジタル放送




- ●110度CSデジタル放送
- ※ BSアナログ放送やスカイパーフェクTV!は、 本機では受信できません。

#### 受信に必要なアンテナの種類

#### 地上放送

● VHFアンテナ 地上アナログ放送のみ



●UHFアンテナ

地上アナログ放送と 地上デジタル放送



※ 地上デジタル放送受信のために、UHFアンテナの交換や方向調 整などが必要になる場合があります。

#### 衛星放送

●BS·110度CS共用アンテナ BSデジタル放送と110度CSデジタル放送




- ※ BSアナログ放送用のBSアンテナではBSデジ タル放送を受信できないことがあります。
- ※ BSアンテナやスカイパーフェクTV!用のアン テナでは、110度CSデジタル放送を受信する ことはできません。


#### ケーブルテレビ(CATV)について


#### ケーブルテレビ放送(CATV)


● 放送電波が1本のケーブルで加入者宅まで届けられるので、アンテナが不要です。




※ ケーブルテレビ局がトランスモジュレーション方式で再送信しているBS·CSデジタル放 送などを見るには、専用のホームターミナル(STBとよばれることがあります)が必要で す。詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。









加入者宅

#### お願いとご注意

- ※ アンテナ工事には技術と経験が必要です。アンテナの設置・ 調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。
- アンテナや接続に必要なアンテナ線(同軸ケーブル)、混合器、分波器、分配器などは付属されておりません。

機器の配置や端子の形状、受信する放送の種類(電波の種類)などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。

● F型コネクターがネジ式のアンテナ線をおすすめします。 差込式のものを使用する場合は、本機のアンテナ端子のネジ部分と確実に接触するものをご使用ください。接触が悪いと、受信できなかったり、ときどき映らなくなったりすることがあります。


ネジ式の例 差込式の例






※ 並行フィーダー線は受信障害の原因になることがあるので、使用しないでください。

並行フィーダー線




● 壁のアンテナ端子はネジ式の端子が突き出たタイプをおすすめします。並行フィーダー用のアンテナ端子①や接続部分がむき出しのアンテナ端子②は、受信障害の原因になることがあります。交換については、電気店などにご相談ください。





● アンテナ線のF型コネクターは、ゆるまない程度に手で締め つけてください。工具などで締めつけすぎると、壁のアン テナ端子や本機内部が破損するおそれがあります。




● F型コネクターのピンが曲がっていないか確認してください。曲がったままで接続すると、折れたり、ショートしたりすることがあります。






● 同軸ケーブルにF型コネクターを取付加工する場合は、芯線 とアース線(網線)がショートしないようにしてください。



● アンテナを接続するときは必ず本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。



#### アンテナ接続ガイド

● 視聴条件に合わせて以下の該当ページをご覧ください。

#### アンテナをテレビだけに接続する

地上放送だけを見る場合 ・・・・・・・・・ 2	4
衛星放送も見る場合・・・・・・・2	4
壁のアンテナ端子が一つの場合・・・・・・・2	4
ケーブルテレビ放送(CATV)を見る場合 ····· 2	5


#### アンテナをテレビと録画機器に接続する

録画機器を経由する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
テレビと録画機器に分配する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26


### アンテナを接続する っづき

#### アンテナをテレビだけに接続する

#### 地上放送だけを見る場合




#### 衛星放送も見る場合




#### 壁のアンテナ端子が一つの場合

- 地上放送と衛星放送の電波が混合されて壁のアンテナ端子 に届いている場合は、以下のように接続します。
- ●マンションなどでの共聴システムの場合は、視聴できる放送の種類についてマンションなどの管理会社にご確認ください。
- BS・110度CS共用アンテナは電源を必要とします。 BS・CS/UV混合器や分波器は、本機のBS・110度CSアンテナ入力端子からアンテナ電源が供給できるように、電流通過型のものが必要になります。
- ※ マンションなどでの共聴システムの場合は、本機からBS・110度CS共用アンテナ用の電源を供給する必要はありません。(「はじめての設定」**29** アのあとで「BS・110度CSアンテナ電源供給」を「供給しない」に設定してください。詳しくは**35** アをご覧ください)



#### ケーブルテレビ放送(CATV)を見る場合


- ケーブルテレビ局から地上デジタル放送の電波がパススルー方式で再送信されている場合、ホームターミナルのケーブル出力端子(端子名は例です)と本機のVHF/UHFアンテナ入力端子を接続すれば地上デジタル放送が見られます。
- ケーブルテレビ局が独自の方式で送信している放送を見るには、ホームターミナルの映像・音声出力端子などと本機のビデオ入力端子を接続します。(視聴する番組は、ホームターミナルで選びます)
- ※ 本機のビデオ入力端子やHDMI入力端子に接続して見る番組では、本機の番組表機能や予約機能などは使用できません。



ホームターミナルを使用しない場合は、壁のCATV端子 と本機のVHF/UHF(75Ω)アンテナ入力端子をアンテナ線で直接接続してください。

#### -ホームターミナルから地デジの電波が出ないとき-

● ケーブル出力端子に地デジの再送信電波が出力されないホームターミナルの場合は、UHFに対応した市販の分配器を使用して、以下のように接続してください。




### アンテナを接続する oje

#### アンテナをテレビと録画機器に接続する

#### 録画機器を経由する場合

● 録画機器のBS・110度CSアンテナ電源が供給される設定 になっていることを確認してください。詳しくは、録画機 器の取扱説明書をご覧ください。




#### テレビが映らないとき

- ●「はじめての設定」**29**37をしてもテレビが映らない、または映りが悪いような場合は、録画機器を経由しないで本機に直接接続してみてください。改善される場合、本機の問題ではありません。
  - 右記の「テレビと録画機器に分配するとき」もお試しください。
  - 録画機器の電源プラグが抜けていると、アンテナ出力端 子に電波が出力されない場合があります。
- 症状が改善されない場合は、「テレビが正しく映らないとき」(33) をご覧ください。

#### テレビと録画機器に分配する場合

- 録画機器にアンテナ出力端子がない場合や、録画機器やテレビが複数ある場合などは、分配器を使って接続することもできます。分配器は「全端子通電型」をご使用ください。
- 録画機器を経由するとテレビがよく映らない場合などにも この接続をお試しください。





● 録画機器で受信した番組や録画した番組を見るための接続については、「ビデオやDVD、BDプレーヤー /レコーダーを接続する」「4637をご覧ください。

### リモコンを準備する

#### ■ リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しない
- ●極性表示

  ●を間違えて挿入しない
- ●充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしない
- ●火や直射日光などの過激な熱にさらさない
- ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った乾電池は リモコンに入れておかない
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。


#### 乾電池を入れる


**公注意** 

● 単四形乾電池R03またはLR03を2個で使用ください。 お買い上げ時は単四形乾電池R03が2個付属されています。

#### ● カバーをはずし、乾電池を入れる

- ① カバーをはずすときは、カバー上部の → 部分を → の方向に押しながら、すくい上げます。
- カバーを閉めるときは、カバー下部の突起をリモコン本体のみぞに差し込んで、パチンと音がするまでカバー下部を押し込みます。







#### ■ 乾電池について


- 乾電池の寿命はご使用状態によって変わります。リモコンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったりしたら2個とも新しい乾電池と交換してください。
- 使用済の乾電池は、地方自治体またはお住まいの地域で定められた規則に従って廃棄してください。


### 電源プラグを差し込み、電源を入れる

● アンテナの接続が終わったら、本機の電源を入れます。

#### ■ 電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実 に差し込んでください。
- タ 本体左側面の電源ボタンを押す





- 電源がはいり、本体前面の「電源」表示が緑色に点灯 します。
- もう一度本体の電源ボタンを押すと、電源が「切」になり、「電源」表示が消灯します。

#### - はじめて電源を入れたとき--

●「はじめての設定」の画面が表示されます。次ページ以降の手順に従って設定してください。


#### -リモコンで電源を入/待機にするには

- 電源「入」のときにリモコンの電源を押すと「待機」になり、 「電源」表示が赤色に点灯します。
- 「待機」のときにリモコンの®■を押すと電源がはいり、「電源」表示が緑色に点灯します。
  - ※本体の電源ボタンで電源を切っているときは、リモコンで電源を入れることはできません。

電源が「切」のときは、「電源」表示が消えています。

#### リモコンの使用範囲について

- リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用してください。
- リモコン受光部に強い光を当てないでください。強い光が 当たっていると、リモコンが動作しないことがあります。
- リモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでください。動作しなかったり、動作しにくくなったりします。



● リモコン受光部から

距離……5m以内

角度……左右30°以内、上下20°以内

※ リモコン発光部は二ヵ所あり、リモコンを立てた状態でも操作できます。



#### ■リモコンについて

- ■落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えたりしないでください。
- ●水をかけたり、ぬれたものの上に置いたりしないでくだ さい。
- ●分解しないでください。
- ●高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。



### テレビを見るための各種設定をする

#### メニュー操作手順の表記について

- ●目的のメニューが表示されるまでの手順を簡略化して記載しています。
  - 右記の手順1の場合、以下の手順内容を簡略表記しています。
    - 1. クイックを押してクイックメニューを表示させる
    - 2. ▲・▼で「設定」を選んで、焼を押す
    - 3. ▲・▼で「初期設定」を選んで、寒を押す
    - 4. ▲・▼で「はじめての設定」を選んで、(決定)を押す
- 設定終了後にメニューを消す操作の説明を省略しています。 設定が終わったら、<sup>終了</sup>を押してメニューを消してくださ い。

#### 「はじめての設定」の流れ

● テレビ放送を視聴できるようにするための基本的な設定を します。

#### 地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定

お住まいの地域情報を設定することで、地上デジタル放送と地上アナログ放送の受信チャンネルが同時に自動設定されます。

#### 郵便番号の設定

郵便番号を設定することで、お住まいの地域に密着したデータ放送(たとえば、地域の天気予報など)や緊急警報放送を視聴できるようになります。

#### 映像メニュー設定

いくつか用意されている映像メニューの中から選んで、お好みのメニューに設定します。

#### 室内環境設定

映像メニューの「おまかせ」をより効果的に働かせるために、 室内の照明環境を設定します。



#### ■「地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定」について

● 地上デジタル放送の場合

次ページの手順**7**(または**36**)の「初期スキャン」をすることで、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを本機が探し、リモコンの 1~12に自動設定します。(「初期スキャン」をしないと、地上デジタル放送は受信できません)

● 地上アナログ放送の場合

入力された地方、地域に応じて、リモコンの 1 ~ 12 に 自動的にチャンネルが設定されます。

自動設定される内容については「地上アナログ放送の自動設定一覧表」([**68**字~[**72**字))をご覧ください。

#### ■ 地方と地域の設定について

- チャンネルの自動設定は、「はじめての設定」の手順4~ 6で設定された地方、地域に基づいて行われます。
- チャンネル設定の地域は必ずしもお住まいの地域とは限らないため、地域に密着したデータ放送を視聴するために手順**9**で郵便番号を設定します。

#### 地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定

- 地上デジタル放送と地上アナログ放送のチャンネルを設定 します。同時にデータ放送の地域も設定されます。
- ※ B-CASカードが挿入されていないと「はじめての設定」ができません。あらかじめで確認ください。 **21** 字
- ※ はじめて電源を入れたときは、手順1の操作は不要です。

### **1** ②イッ②を押し、▲·▼と®で「設定」⇒「初期設定」⇒「はじめての設定」の順に進む

●「はじめての設定」の説明画面が表示されます。

#### はじめての設定

ここでは、本機を使用するのに必要な設定を下記の順に行います。 アンテナの接続とBICASカードが入っていることを確認 してください。また、それぞれの設定方法は、各画面の説明および 取扱説明書をご覧ください。

地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定

・ 郵便番号の設定 ↓ 映像メニュー設定 ↓ 室内環境設定

### **9** 画面の説明を読んで、寒寒を押す

●「地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定」の説明画面が表示されます。

#### はじめての設定 地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定

お客様の居住地域をもとに、地上デジタル放送と地上アナログ放送 のチャンネルを設定します。放送ごとに地域設定が異なる場合は、 メニューのチャンネル設定で設定し直してください。

### 3 画面の説明を読んで、寒寒を押す

● 地方を選ぶ画面が表示されます。

#### **4** お住まいの地方を **▲·▼· ◀· ▶** で選び、 定 を押す


例	はじめての設定	地上デジタルが	び送チャンネル設定
	お住まい	の地方を選んでく	ださい。
	北海道	東北	関東
	甲信越	中部	近畿
	中国	四国	九州・沖縄

### 5 お住まいの都道府県を▲·▼· ◀·▶で選び、 定 定 定 を押す

例	はじめての設定	地上デジタル放送チャンネル設定			
	お住まいの都道府県を選んでください。				
	茨城県	栃木県	群馬県		
	埼玉県	千葉県	東京都		
	神奈川県				

### テレビを見るための各種設定をするっづき

### **6** お住まいの地域を▲·▼· ◀·▶で選び、寒 を押す



- お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地域名を選びます。
- **7** 画面の説明を読み、**◆·**▶で「はい」を選んで、定途を押す
  - ※ お住まいの地域で地上デジタル放送が運用されていない場合は、「いいえ」を選んでください。(わからない場合は、「はい|を選んでください)

例	はじめての設定	地上デジタル放送チャンネル設定			
	地上デジタル放送の初期スキャンを行います。 地域は[関東/東京都]です。				
	地上デジタルの初期スキャンを行いますか?				
	はい	いいえ			
	ここで初期スキャンをスキップした場合は、後ほどメニューの 初期スキャンを行ってください。				

- 初期スキャンが自動的に始まります。終了するまで しばらくお待ちください。(初期スキャンが終了する と手順**8**の画面が表示されます)
- 「いいえ」を選んだ場合は、手順**9**に進みます。
- **8** 地上デジタル放送チャンネルの設定内容を確認し、寒寒を押す
  - 画面は、リモコンのワンタッチ選局ボタンに設定された地上デジタル放送の放送局を一覧で示しています。


例	はじめての	設定地上	デジタル放送チャンネル設定
	IJŧコン	チャンネル	放送局
	1	テレビ	NHK総合・東京
	2	テレビ	NHK教育・東京
	3	テレビ	テレ玉
	4	テレビ	日本テレビ
	5	テレビ	テレビ朝日
	6	テレビ	TBS
	7	テレビ	テレビ東京
	8	テレビ	フジテレビジョン
	9	テレビ	TOKYOMX
	10		
	111		
	12	テレビ	放送大学
- 1			

- 「チャンネル」の欄の「テレビ」は、テレビ放送チャンネルが設定されたことを意味します。(データ放送チャンネルなどは設定されていません)
- 地上アナログ放送のチャンネルの設定内容については、前ページの「お知らせ」をご覧ください。

- 設定された内容を変更したい場合は、「はじめての設定」が すべて終了したあとで、「チャンネルをお好みに手動で設定 する」「38 ₹ の操作をしてください。
- 地上デジタル/地上アナログ放送チャンネル設定が終わると、「郵便番号設定」の画面が表示されます。

#### 郵便番号の設定

- お住まいの地域に密着したデータ放送(地域の天気予報や ニュースなど)を視聴するための設定です。
- 郵便番号を設定することで、地域が指定されます。
- **9** お住まいの地域の郵便番号を 1 ~ 10<sub>(o)</sub>で入力し、深を押す
  - ●「0」は「10」で入力します。
  - 間違えて入力したときは、◆でカーソルを戻してからもう一度入力します。
  - 郵便番号入力で、上3ケタを入力して(減)を押すと残りの4ケタは自動的に「0」が入力されます。




動便番号の設定が終わると、「映像メニュー設定」の画面が表示されます。

#### 映像メニュー設定

● 本機にはいくつかの「映像メニュー」が用意されています。 メニューを選択したときに表示される画面の説明を読ん で、お好みの映像メニューに設定してください。

## **10** お好みの映像メニューを▲·▼で選び、寒 を押す




●映像メニュー設定が終わると、「室内環境設定」の画面が表示されます。

#### 室内環境設定


● 「映像メニュー」の「おまかせ」をより効果的に働かせるため の設定をします。(手順**10**で「おまかせ」以外を選択した場合 も、あとで「おまかせ」にする場合にそなえて設定しておく ことをおすすめします)

#### **11** 設定する場合は **4.**▶で「はい」を選び、定 を押す

● 「室内環境設定」をしない場合は、「いいえ」を選んで 手順**13** に進みます。(必要になったときに「室内環境 設定」「**57** ~ をしてください)



12 ◀・▶で照明の色を選び、寒湿を押す



- 電球色…… 室内の照明が白熱灯(電球)や電球色の蛍光灯の場合に選びます
- **蛍光灯色**…室内の照明が蛍光灯の場合に選びます
- 蛍光灯のタイプが電球色の場合は「電球色」を選んでください。
- 照明のタイプがわからない場合は、「電球色」を選んでください。
- 手順**11** で「いいえ」を選んだ場合は、「電球色」(お買い上げ時の設定)になります。

### 13 設定完了の画面が表示されたら、内容を確認して、定定を押す

例
 はじめての設定
 以上ではじめての設定は完了です。
 【設定内容】
 地方/都道府県 : 関東/東京都
 郵便番号 : 105-0023
 映像メニュー : おまかせ
 室内環境設定 : 電球色

● これで「はじめての設定」は終了です。

#### 「はじめての設定」をやり直すとき

- 「はじめての設定」をしてもアンテナ接続の不具合などで テレビが映らなかった場合は、不具合の対処をしたあとで 29 子の手順1からやり直すことができます。
  - ワンタッチ選局ボタンのチャンネル設定を手動でお好みに 設定したあとで「はじめての設定」をやり直すと、手動で設 定した内容が消去されます。その場合は、もう一度手動設 定をしてください。
- 県外への転居などで「はじめての設定」をやり直した場合は、 データ放送用メモリーの割当画面が表示されることがあり ます。その場合は、「データ放送用メモリーの割当画面が表 示されたら」「43 m を参照して設定してください。

列	はじめて	の設定 地上デ	デジタル放送チャ	<sup>,</sup> ンネル設定
	放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。 メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。			
	リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当
	^ ✓ 6		×	あり
	<b>✓</b> 7	テレビ東京	0	あり
	<b>✓</b> 8		×	あり
	✓ 9		×	あり
	<b>√</b> ✓ 10		×	あり
			選択した放送局	局の数:12



- ●「はじめての設定」のやり直しなどで、データ放送を視聴している状態で設定を変更した場合、放送によっては設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。設定終了後に再度データ放送を選局し直してください。
- ●「はじめての設定」をしても地上デジタル放送や地上アナログ放送が映らない場合は、**33**7をご覧ください。

### 地デジ難視対策衛星放送を受信する場合

#### 地デジ難視対策衛星放送について

- 地デジ難視対策衛星放送とは、地上デジタル放送が送り届 けられない地区にお住まいの方に、テレビ放送を視聴いた だけるように、暫定的に衛星放送を利用して地上デジタル 放送の番組をご覧いただくものです。この放送は総務省の 補助と放送事業者の負担によって、社団法人デジタル放送 推進協会(Dpa)が実施しています。
  - 視聴制御(スクランブル)をかけて対象地区を限定\*した 放送です。
  - ・ 実施期間が2015年3月末までに限定された放送です。
  - 視聴できるのはNHKおよび地域民放と同系列の東京の 放送局の番組です。
  - 地上デジタル放送と画質や利用できるサービスに違いが あります。(ハイビジョン画質ではなく標準画質となりま す。データ放送および双方向サービスは利用できません)
  - \*この放送を利用できる対象地区は、総務省ホームページ に公表されています。

http://www.soumu.go.jp/main\_sosiki/joho\_tsusin/ dtv/zenkoku/index.html

● ご利用やお申込みについてご不明な点は、以下の窓口にお 問い合わせください。

#### 地デジ難視対策衛星放送についてのお問い合わせ先

地デジ難視対策衛星放送受付センター

【雷

話】(通話料がかかります)



**2** 0570-08-2200 (045-345-0522)

【受付時間】9:00~18:00


※ 本機の取扱いについてご不明な点のお問い合わせは、裏 表紙記載の「東芝テレビご相談センター」にお願いします。

#### 本機の設定をする

- お買い上げ時、本機は地デジ難視対策衛星放送の視聴や番 組表表示ができないようになっています。利用できるよう にするには、以下の設定が必要です。
- 「地デジ難視対策衛星放送受付センター」への利用申込手続 が完了した時点で視聴などができるようになります。

(手続完了前は設定をしても視聴などはできません)

/ワイック|を押し、▲·▼と ㈱ で「設定」⇒「初 期設定」⇨「チャンネル設定」⇨「地デジ難 視対策衛星放送 |の順に進む



▲・▼で「利用する」を選び、寒寒を押す


● 地デジ難視対策衛星放送番組の視聴や番組表表示が できるようになります。

### テレビが正しく映らないとき

●以下は代表的な事例です。別冊「操作編」の「困ったときは」もご覧ください。

#### デジタル放送が正しく映らないとき

- 正しく受信できないデジタル放送のチャンネルで以下の操作をして、アンテナレベルの数値を確認してください。
- ※ 地上デジタル放送の場合、「はじめての設定」の手順**8**で、ワンタッチ選局ボタンにチャンネルが全く設定されなかった場合は以下の操作はできません。その場合は、次ページの手順で確認してください。
- ①イックを押し、▲・▼と様ごで「その他の操作」⇒「アンテナレベル表示」の順に進む
  - アンテナレベルの画面が表示されます。



- ②アンテナレベルを確認したら、<sup>終了</sup>を押す
- 3以下の確認や処置をする
  - アンテナレベルが低い場合は、アンテナが正しく接続されているかご確認ください。
  - 症状が改善されない場合は、アンテナの交換や方向調整が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談の上、次ページを参照して、アンテナレベルを確認しながらアンテナの方向を調整してください。
  - 地上デジタル放送を視聴するために、ケーブルテレビ放送(CATV)やマンションなどの共聴システムをご利用の場合は、パススルー方式での地上デジタル放送受信に対応しているか、ご契約のケーブルテレビ会社や共聴システムの管理者にそれぞれお問い合わせください。
- ④「初期スキャン」36 g の操作をする(または「はじめての設定」をやり直す)

#### 地上アナログ放送が正しく映らないとき

- アンテナの種類(チャンネル1~12はVHF、13~62はUHF) や向きが、設定した地域・都市名の条件に合っていることを確認してください。
- 複数の地域・都市名が隣接する地域にお住まいの場合は、地域・都市名を変えて設定すれば受信状態が改善されることがあります。(例: お使いになる地域が「横浜みなと」の場合は「横浜・川崎」または「平塚・茅ケ崎」など)このような場合は、次のようにして設定します。
- ●近隣の別の地域・都市にアンテナの種類や向きを合わせる
  - お買い上げの販売店にご相談ください。
- ②「自動設定-地上アナログ放送の場合」373 の手順1 ~3の操作をする
- **3 37** の手順**4** で、アンテナを向けた地域・都市名を選んで (対象) を押す

#### 地上アナログ放送の一部のチャンネルが映らないとき

- 受信できるチャンネルを手動設定で探します。
- ●「手動設定-地上アナログ放送の場合」39 ずの手順1 の操作をする
- ② 393 の手順2で、該当する「リモコンボタン」を選び、 手順3の①でほかに受信できる「チャンネル」を選ん で、決定を押す
  - 例:地域·都市名を「横浜·川崎」に設定した場合で、リモコンのワンタッチ選局ボタン「プに割り当てられている「テレビ神奈川」「42CH」だけが正しく受信できないときは、隣接地域の「48CH」(横浜みなと)や「46CH」(小田原)などに変えてみて、正しく受信できるところを探します。




③ 必要に応じて 39 ずの手順3の 2~ 4の操作で「表示」、「放送局」、「受信地域」を設定する

### アンテナを調整するとき

#### 電波の強さ(受信強度)を確認する

● テレビが全く映らない、 または画面が乱れるなどの場合は、以下の手順でアンテナレベル(電波の強さ)を確認してください。

#### 地上デジタル用アンテナの場合



- 9 ◆・▶で「伝送チャンネル」を選ぶ
  - お住まいの地域の地上デジタル放送に使用されている伝送チャンネルを選んでください。(お買い上げの販売店などにお聞きください)
  - ◀・▶を押すたびに以下のように切り換わります。

#### VHF1~VHF12 ↔ UHF13~UHF62 ↔ CATV13~CATV63

● ○印の数値が目安以上の数値になっているか確認してください。



#### BS・110度CS用アンテナの場合

- **1** クイックを押し、▲・▼と寒で「設定」⇔「初期設定」⇔「アンテナ設定」⇔「BS・110度CSアンテナレベル」の順に進む
- 2 BSまたはCSで放送の種類を選ぶ
- 3 (深) でチャンネルを選ぶ
  - 無料チャンネルまたは契約済のチャンネルを選びます。
  - ○印の数値が目安以上の数値になっているか確認してください。



#### アンテナを調整するとき

- アンテナレベルが不足している場合は、「アンテナレベル」の画面を確認しながらアンテナの調整をしてください。 ※ **高所での作業は危険です。アンテナの調整については、販売店にご相談ください**。
- ◆ アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」の数値が最大となるように調整する
  - アンテナレベルがふえると / が表示され、減ると \ が表示されます。
  - 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がっていないことを確認してください。
- 7 アンテナを固定して、(練)を押す



- アンテナレベルの数値は、受信C/Nを換算したものです。(「受信C/N」とは放送電波と雑音電波の比を表すもので、電波の品質を知るときの目安となります)
- BS・110度CS用アンテナのレベル表示画面について
  - アンテナ線がショートしていると、アンテナレベルの画面に「アンテナ線がショートしています。」のメッセージが表示されます。 その場合は、電源を切ってから電源プラグを抜き、ショートの原因を取り除いてからもう一度電源を入れてアンテナレベル表示の 操作をしてください。

#### BS・110度CS用アンテナの電源供給の設定を変更する

- BS・110度CS用アンテナは電源を必要とします。
- お買い上げ時は、「供給する」に設定されています。 マンションなどで、他の機器からアンテナに電源が供給されているときは、「供給しない」に設定します。

地上デジタルアンテナレベル	$\rightarrow$
BS・110度CSアンテナレベル	$\rightarrow$
BS・110度CSアンテナ電源供給	供給する
アンテナ設定	

**2** ▲·▼で「供給する」または「供給しない」を 選び、選び、た押す

BS・110度CSアンテナ電源供給			
	供給する		
	供給しない		



<sup>●「</sup>供給する」に設定した場合でも、本機の電源が「切」または「待機」のときは、番組情報の取得中およびダウンロード中などの場合以外はアンテナ電源が供給されません。

<sup>●</sup> 本機の電源を入れないで、録画機器単独で録画するときなどは、録画機器からアンテナ電源を供給する必要があります。

### チャンネルを追加したり設定を変更したりするとき

#### チャンネルを自動で設定する


● 地上デジタル放送と地上アナログ放送にはチャンネルの自動設定機能があります。

#### 自動設定-地上デジタル放送の場合

- 地上デジタル放送の自動設定には、以下の3種類があります。
  - 初期スキャン……「はじめての設定」の手順7で行われる「初期スキャン」だけをやり直すことができます。
  - 再スキャン……放送局がふえたなど、放送チャンネルに変更があったときに、チャンネルボタンに設定します。
  - 自動スキャン……本機の電源が「切」や「待機」のときに自動的に探し、変更されたチャンネルがあれば自動で設定します。
  - ※ 初期スキャンをしていないと、再スキャンや自動スキャンはできません。

#### 初期スキャンをするとき

- 受信可能なチャンネルを本機が自動的に探して、ワンタッチ選局ボタン(1)~(12)に放送の運用規定に基づいて設定します。
- 自動設定される内容は「地上デジタル放送の放送(予定)ー 覧表」(663~~673~)が目安となります。
- - 画面の説明をよくお読みください。




- **2** お住まいの地方を▲·▼· **◆**· ▶ で選び、寒 を押す
- - 下図の画面が表示された場合は「データ放送用メモリーの割当て」「43 アをしてください。

例	初期スキャン				
	放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。 メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。				
	リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当	
	^ ☑ 11	テレ玉		あり	
	<b>☑</b> 12	テレビ東京	0	あり	
		NHK総合・新潟		あり	
		NHK教育・新潟		あり	
	<b>▼</b> □	BSN		あり	
			選択した放送局	易の数:12	

- **4** 初期スキャン終了の画面が表示されたら、▲・▼で「はい」を選んで(定)を押す
- 5 設定内容を確認したら、定を押す

#### 再スキャンをするとき

- 新たに放送局が開局したりしてチャンネルがふえた場合など、放送に変更があった場合は、「再スキャン」をすればチャンネルを追加設定することができます。
- **1** クイックを押し、▲・▼と®で「設定」⇔「初期設定」⇔「チャンネル設定」⇔「地上デジタル自動設定」⇔「再スキャン」の順に進む
  - データ放送用のメモリー割当画面(左記手順3参照) が表示された場合は 43 デ をご覧ください。
- 2 下図の画面が表示されたら、▲·▼でどちらかを選び、深を押す
  - 画面の説明を読んで、1 ~ 12 への設定方法を選びます。




- **3** 再スキャン終了の画面が表示されたら、 
  ▲・▼で「はい」を選んで 
  ○
  東京を押す
- ▲ 設定内容を確認したら、寒寒を押す

#### **自動スキャンの設定を変えるとき**

- お買い上げ時は「自動スキャンする」に設定されています。 チャンネル設定した内容を自動で変更させたくない場合 は、「自動スキャンしない」に設定してください。
- 1 ②イッ②を押し、▲·▼と様。で「設定」⇔「初期設定」⇔「チャンネル設定」⇔「地上デジタル自動設定」⇒「自動スキャン」の順に進む
- **2** ▲·▼で「自動スキャンする」または「自動スキャンしない」を選び、寒を押す

#### 自動設定-地上アナログ放送の場合

- 「はじめての設定」で行われる地上アナログ放送のチャンネル設定だけをやり直すことができます。
- 以下の操作をすれば、入力した地域に応じて「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(68) ~ 72 )の内容で設定されますが、放送局の変更などで受信できない場合があります。
- 1 ②イックを押し、▲·▼と 歳 で「設定」☆「初期設定」☆「チャンネル設定」☆「地上アナログ自動設定」の順に進む



- 地方を選択する画面が表示されます。
- 2 お住まいの地方を▲·▼· ◀·▶で選び、㈱ を押す
  - 都道府県を選択する画面が表示されます。
- **3** お住まいの都道府県を▲·▼· ◀· ▶ で選び、 定定を押す
  - 地域を選択する画面が表示されます。
- **4** お住まいの地域・都市を▲·▼· **◆**·▶で選び、㈱ を押す
  - お住まいの地域や都市名が記載されていない場合は、アンテナが向いている近くの地域名を選びます。
  - 地域・都市を指定すると、自動設定が始まります。終了するまでお待ちください。
  - 設定したチャンネルを一覧表示して確認する場合 や、受信できないチャンネルがあるときは、「手動設 定-地上アナログ放送の場合」**39** の操作をしてく ださい。

## チャンネルを追加したり設定を変更したりするとき っづき

#### チャンネルをお好みに手動で設定する

● お好みで、リモコンのワンタッチ選局ボタン(11~12)で選局するチャンネルを変更したり、空いているワンタッチ選局ボタンに設定を追加したりすることができます。

#### 手動設定ーデジタル放送の場合

- 地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送の場合は、以下のように操作します。
- 地上デジタル放送の場合、「初期スキャン |をしていない状態では「手動設定 |はできません。
- - 放送の種類を選択する画面が表示されます。
- **2** 設定するデジタル放送の種類を▲·▼で選び、寒 を押す
- **3** 設定するボタン(11~12)の番号を▲·▼ で選び、戻戻を押す
  - 図は手順2で「地上デジタル」を選んだ場合の例です。



**4** ▲·▼で「チャンネル」を選び、**◆·**▶で受信 チャンネルなどを選ぶ



- ◀・▶を押すと次のように切り換わります。
  - 「地上デジタル」の場合「テレビ」→「データ」地デジのチャンネルを順に選択 →
  - 「BS Iの場合
  - →「テレビ」→「ラジオ」→「データ」 → BSデジタルのチャンネルを順に選択 ◆
  - 「110度CS」の場合は放送メディア(テレビ/ラジオ/データ)の指定はできません。
  - ◆・▶を押し続ければ、チャンネルを速く切り換えることができます。

#### **放送メディアを選んだ場合**

- 放送メディア(テレビまたはデータまたはラジオ)を 選んだ場合は、同じ放送局の複数のテレビ放送チャンネルまたは複数のデータ放送チャンネルまたは複数のラジオ放送チャンネルがまとめて設定されます。
- 以下の操作で放送局名を設定します。
- ▲・▼で「放送局」を選ぶ
- ②設定したい放送局名を◀・▶で選ぶ
- 図 手順2で「地上デジタル」を選び、 手順3で「6」を選び、ここで「テレビ」を選んで「放送 局」を「TBS」に設定すると、地上デジタル放送視聴 時の操作で6を押すたびに、「TBS」の「テレビ」チャ ンネルが順次選局できます。

#### チャンネルを選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、ここで選んだチャンネルだけが設定されます。
- ※「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局名が表示されます(放送局名を変えることはできません)。
- 図 手順2で「地上デジタル」を選び、 手順3で「6」を選び、ここで「地デジ071」を選ぶと、 地上デジタル放送視聴時の操作で 6を押したとき に071チャンネルだけが選局できます。

#### 地デジ難視対策衛星放送を登録する場合

- 手順**2**で「BS」を選び、手順**3**で選んだ番号のボタンに、地デジ難視対策衛星放送のチャンネルを設定します。
- 図 手順3で「4」を選び、ここで「BS294」を選ぶと、地 デジ難視対策衛星放送視聴時の操作で4を押した ときに「日本テレビ」が選局できます。
- ※ お買い上げ時に設定されていた「BS日テレ」のワンタッチ選局はできなくなります。

## **5** 設定が終わったら▲·▼· ◀· ▶ で「設定完了」を選び、定

- ※「設定削除」を選ぶと、そのボタンの設定を削除する ことができます。(「チャンネル」の欄が「---」の表 示になります)
- ●他のボタンの設定も変更する場合は、手順3~5を 繰り返します。



- ▶2010年6月現在、ラジオ放送は行われておりません。ラジオ放送が運用された場合に、「ラジオ」が選択できるようになります。
- 手動設定をしたあとで、「初期スキャン」 363 や「はじめての設定」 293 をすると、手動設定をした内容が消えますので再度設定をしてください。

#### 手動設定-地上アナログ放送(VHF/UHF/CATV C13~C63)の場合

- 以下の場合にも手動設定をしてください。
  - 自動設定で正しく受信できないとき(「地上アナログ放送の一部のチャンネルが映らないとき」 33 F もご覧ください)
  - 画面のチャンネル表示を変えたいとき
  - CATV (ケーブルテレビ)のチャンネルを 1 ~ 12 に設定したいとき
- - 地上アナログ放送の手動設定画面が表示されます。
- 2 設定を変更するボタン(11~12)の番号を▲·▼で選び、(※)を押す



**3** 以下の**0**~**0**の手順で、それぞれの項目を設定する

例	例 手動設定 地上アナログ				
	リモコンボタン	5			
0	チャンネル	<b>4</b> 48 ▶			
<b>9</b>	表示	地アナ5			
<b>3</b>	放送局	TOKYO MX			
<b>4</b>	受信地域	23区			

- **1** ▲·▼で「チャンネル」を選び、**4**・▶で地上アナログ放送の受信チャンネルを選ぶ
  - **<**・▶を押すと次のように切り換わります。

    - ◆・▶を押し続ければ、チャンネルを速く切り換えることができます。
  - 色が消えたり、映像が不安定になったりしたときに、 きで微調整すれば改善される場合があります。
    - ※ 調整前の状態に戻すには ◀・▶ でチャンネルを 選び直してください。

- ② ▲·▼で「表示」を選び、画面に表示させるチャンネル番号を
  - ◆ トを押すと次のように切り換わります。→ 地アナ1~地アナ62 ← → C13~C63 ← → BS1~BS15(CATVでのBSアナログ放送用) ◆
- ③ ▲・▼で「放送局」を選び、 ◀・▶で放送局名を選ぶ
  - ●「表示しない」を選ぶこともできます。
- ④ ▲·▼で「受信地域」を選び、◀·▶でアンテナを向けている放送局の地域を選ぶ
  - ※ レグザリンク対応の東芝レコーダーを接続している場合、東芝レコーダー側の地上アナログチャンネルを「HDMI連動で取得」の操作で設定する場合に、本機から渡すためのデータが設定されます。

#### 

● 他のボタンの設定も変更する場合は、手順2~4を 繰り返します。



- D「チャンネル設定」をした地上アナログチャンネルは、「チャンネルスキップ設定」**「40**字が自動的に「受信」に設定されます。
- 手動設定をしたあとで、「地上アナログ自動設定」**③7** ~「はじめての設定」**②9** をすると、手動設定をした内容が消えますので再度 設定をしてください。
- CATV(ケーブルテレビ)について
  - CATVの受信は、サービスが行われている地域でだけ可能で、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。 詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。

## チャンネルを追加したり設定を変更したりするとき っづき

#### 視聴しないチャンネルをスキップする

- 榊 で選局するときに、視聴しないチャンネルを飛ばすことができます。
- CATVチャンネルは、お買い上げ時は「スキップ」になっています。受信するには、以下の手順で「受信」に設定してください。
- ●「スキップ」に設定したチャンネルは番組表(操作編**14**子)に表示されません。また、番組検索(操作編**18**子)の対象になりません。
- - 放送の種類を選択する画面が表示されます。
- 2 設定する放送の種類を▲·▼で選び、無定を 押す
- 3 スキップ設定を変更したいチャンネルを ▲・▼で選び、歳むを押す

例	チャンネ	地上デジタル		
		チャンネル	放送局	スキップ
		地デジ011	NHK総合1・東京	受信
		地デジ012	NHK総合2・東京	受信
		地デジ021	NHK教育1・東京	受信
		地デジ022	NHK教育2・東京	スキップ
		地デジ023	NHK教育3・東京	スキップ
	<b>,</b>	地デジ031	テレ玉 1	受信

手順2で「地上デジタル」を選んだ場合

- (定) を押すたびに「受信」⇔「スキップ」と交互に切り 換わります。
- デジタル放送の放送メディア(テレビ/ラジオ/データ)を変えるときは === を押します。
- ●地上アナログの場合、11~12に割り当てたCATV チャンネル(C13~C63)は、「スキップ」欄が「設定 済み」と表示されます。(C13~C63は「リモコン」欄 が12よりも下に表示されます)
- ●他のチャンネルの設定をする場合は、手順3の操作を繰り返します。(違う放送のチャンネルを設定する場合は、戻るを押し、手順2から操作してください)

#### - 受信・スキップの設定ができるチャンネル

- **デジタル放送**受信可能なチャンネル
- 地上アナログ放送1 ~ 12 に割り当てられた地上アナログ放送とCATVチャンネル、その他のCATVチャンネル

#### - 自動設定をしたあとのチャンネルスキップ設定

- 地上デジタル放送スキップ設定はありません。
- CATV/BS・110度CSデジタル放送 自動設定前と同じです。
- 地上アナログ放送

1 ~ 12 にチャンネルが割り当てられているボタンは「受信」、チャンネルが割り当てられていないボタンは「スキップ」に設定されています。



- ▶「手動設定」をしたチャンネルは、自動的に「受信」に設定されます。
- 放送局の代表チャンネルを「スキップ」に設定すると、その放送局の代表チャンネル以外のチャンネルもスキップします。代表チャンネル以外のチャンネルを「スキップ」に設定した場合は、代表チャンネルは選局できます。
- 2010年6月現在、ラジオ放送は行われておりません。ラジオ放送が運用された場合に、「ラジオ」が選択できるようになります。

#### 地上アナログ放送のその他の設定

● 地上アナログ放送視聴時と本機のアンテナ入力端子からの CATV放送視聴時には、以下の設定ができます。(「無信号消 音設定」の操作はデジタル放送の視聴時にもできます)

#### ステレオ/モノラルの設定

- 電波の弱いステレオ放送のときに、雑音が出ることがあります。その場合、「モノラル」に設定すれば聴きやすくなることがあります。
- ■電波の弱いチャンネルの放送を視聴している状態で以下の 設定をします。
- - ステレオ/モノラルの選択画面が表示されます。
- **2** ▲·▼で「ステレオ」または「モノラル」を選び、ඎを押す
- ■「モノラル」に設定していてステレオ放送を受信したとき
  - 音声はモノラルになります。
  - ●チャンネル切換時には、「ステレオ」と表示されます。
  - ■面表示を押したときは、「モノラル選択中」と表示されます。

#### 無信号消音設定 無

- ●無信号のとき(放送のないチャンネルを選択したり、放送が終わったりしたときなど)に、音声が出ないように設定することができます。
- 電波が極端に弱いチャンネルを選択したときにも、機能が 働くことがあります。放送の音声が途切れたりするような 場合は、「オフ」に設定してください。
- **1** クイックを押し、▲·▼と続っで「設定」⇔「初期設定」⇔「チャンネル設定」⇔「無信号消音設定」の順に進む
  - 無信号消音設定画面が表示されます。
- **2** ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、寒 を押す
  - ・オン……無信号のときに音声を出さない。
  - **オフ**……無信号のときにも音声が出るようにする。

#### チャンネル設定を最初の状態に戻すには

- すべてのチャンネル設定と、「ステレオ/モノラルの設定」、 「無信号消音設定」をお買い上げ時の状態に戻します。
- チャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻すと、地上デジタル放送は受信できません。「初期スキャン」 **36** F をしてください。(「データ放送用メモリーの割当て」 **43** F や、お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数などはそのままです)
- - 確認画面が表示されます。
- **ク** ◆・▶で「はい」を選び、凝定を押す

## データ放送の設定をする

#### 郵便番号と地域を設定する

- 「はじめての設定」で設定した状態から変更したいときに操作します。
- お住まいの地域に応じたデータ放送、緊急警報放送などを 視聴するための設定で、地域は「初期スキャン」**36** とは 別に設定できます。
- - 郵便番号の入力画面が表示されます。
- **2** お住まいの地域の郵便番号を 1 ~ 10 <sub>(o)</sub>で入力し、寒を押す
  - 上3ケタを入力して(歳)を押すと、残り4ケタは自動的に「○」が入力されます。

 例
 郵便番号と地域の設定

 お住まいの地域の郵便番号を入力してください。

 1
 0
 5
 0
 0
 2
 3

**3** 該当する地方を▲·▼· **◆**·▶で選び、寒を <sub>押す</sub>

例	郵便番号と地域の設定						
	お住まいの地方を選んでください。						
	北海道東北東北						
	甲信越	中部	近畿				
	中国	四国	九州・沖縄				
	設定しない						

- ●「設定しない」を選んだ場合は、これで終りです。
- **4** 該当する地域を▲·▼· **◆**· ▶で選び、凝定を 押す

例	郵便番号と地域の設定					
	お住まいの地域を選んでください。					
	茨城県	栃木県	群馬県			
	埼玉県	千葉県	東京都			
	神奈川県	東京都島部				
	ITAKIIK	水水品和四日				

- 伊豆、小笠原諸島地域の方は「東京都島部」を選んで ください。
- 南西諸島の鹿児島県地域の方は「鹿児島県島部」を選んでください。

#### 災害発生時に文字情報を表示させる

- デジタル放送には文字スーパー表示機能があり、災害時の 速報などに使用されます。複数言語の文字スーパーに対応 した番組の場合には、本機で表示する言語を選択すること ができます。
- お買い上げ時は、文字スーパーが日本語優先で表示される ように設定されています。
- - ●「文字スーパー表示設定」の画面が表示されます。
- - 「表示しない」を選んだ場合、操作はこれで終りです。 災害時などの速報は表示されません。
- **3** 優先する言語を▲·▼· **◆**· ▶ で選び、 <sup>決定</sup>を 押す

文字スーパー表示設定						
優先して表示する言語を選んでください。						
日本語 英語 ドイツ語						
フランス語 イタリア語 ロシア語						
中国語 韓国語 スペイン語						
	デする言語を選んで 英語 イタリア語					

#### その他の操作

- 地上デジタル放送の双方向サービスで、本機と接続するサーバーの認証をする際に使用されるルート証明書の番号を確認することができます。
- ●ルート証明書は地上デジタル放送によって放送局から送られます。
- - ●ルート証明書番号のリストが表示されます。
- プルート証明書番号を確認し、検討を押す



#### ■ 郵便番号と地域の設定について

- データ放送を視聴している状態で設定を変更した場合、放送によっては、設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。設定終了後に再度データ放送を選局し直してください。
- 文字スーパー表示の設定について
  - 設定した言語の文字スーパーがあるときは、その言語で表示されます。設定した言語が視聴している放送にない場合は、その放送に従って表示されます。

## データ放送用メモリーの割当画面が表示されたら

- 30 子 の手順7や、「初期スキャン」 36 子 の手順3 などで、 データ放送用メモリーの割当画面が表示されたときには、 以下の手順で設定します。
- 個人の情報とデータ放送用メモリーの割当てについて
  - 地上デジタル放送では、放送局ごとに視聴者個人の情報 (たとえば、視聴ポイント数など)を利用したサービスが 行われる場合があり、本機はその情報を放送局ごとに本 機内のデータ放送用メモリーに記憶しています。

通常、メモリーは足りていますが、たとえば、引越しをした場合で、以前受信していた放送局の設定が残っていたときなどには、放送局の数が本機のメモリーの数を超えてしまうことがあります。

その場合には、初期スキャン時などに、データ放送用メモリーの割当画面(下の手順1の画面)が表示されますので、以下の操作でメモリーを割り当てる放送局を設定してください。

● メモリーを割り当てなかった放送局については、個人の 情報がすべて消去されますのでご注意ください。

## メモリーを割り当てる放送局を▲·▼で選び、深を押す

- ■選んだ放送局にチェックマーク「✓」がつきます。もう一度(歳)を押すと、指定が取り消されます。
- ワンタッチ選局ボタン(11~12)に設定されている 放送局については、メモリーが割り当てられるよう に自動的に設定されています。設定を取り消すこと はできません。
- このあと、手順2~4の操作をすると、メモリー割当 ての指定をしなかった放送局の個人の情報はすべて 消去されます。

消去された情報は元に戻すことはできませんのでご 注意ください。

(設定の場面によって名称が変わります。

e an							
例	初期スキャン						
	放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。 メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。						
	リモコン	放送局	受信状態	刈りー割当			
	^ ☑ 11	テレ玉		あり			
	<b>☑ 12</b>	テレビ東京	0	あり			
		NHK総合・新潟		あり			
		NHK教育・新潟		あり			
	<b>▼</b> □	BSN		あり			
			選択した放送局	品の数:12			

#### **ਭ** 手順1を繰り返し、九つの指定をする。

● 11~12 については自動的に設定されます。それらを除いた九つを指定します。

#### **2** ▶を押す

- 手順4の画面になります。(確認メッセージが表示されます)
- 九つよりも多い場合や少ない場合には、その旨の メッセージが表示されます。
  - (歳)を押したあと、手順**1~2**の操作で九つの指定をしてください。

#### ▲・▶で「はい」を選び、検討を押す

● 指定した放送局についてデータ放送用メモリーが割り当てられ、このページの設定をする前の場面に自動的に戻ります。

指定以外の放送局の個人の情報はすべて消去されます。



#### このページの設定をする前の操作を続ける


- 「はじめての設定」の中の「初期スキャン」の場合 **30** ₹ の手順**8** ヘ
- ●「初期スキャン」の場合「初期スキャン」36 子の手順4へ
- ●「再スキャン」の場合「再スキャン」 36 了の手順2または手順3へ

## 本機に接続できる外部機器一覧

● 本機に接続できるおもな外部機器は以下のとおりです。接続や設定のしかたはそれぞれの参照ページをご覧ください。



- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。



## 接続ケーブルと画質・音質の関係について

- ●本機に接続できる接続ケーブル(接続コード)の種類と本機で対応している信号の種類および、これらの中で比較した画質・音質の関係を下表に示します。
- 接続ケーブルの端子形状などは一例です。設置場所や機器の仕様などに合わせて、適切な市販品をご使用ください。

接続ケーブル(接続コード)	画質・音質	本機の入出力対応信号
HDMIケーブル(入力用)  ● HDMIケーブルは、HDMIロゴ( <b>Hコmi</b> )の表示があるケーブルをで使用ください。また、外部機器から1080pの映像信号を入力する場合は、ハイスピードHDMI®ケーブルをで使用ください。(標準HDMI®ケーブルでは、正常に動作しないことがあります)	画質・音質ともに最高	<b>デジタル映像信号</b> 480i、480p、720p、1080i、1080p <b>デジタル音声信号</b> リニアPCM、MPEG-2 AAC サンプリング周波数: 48kHz、44.1kHz、32kHz
オーディオ用光デジタルケーブル(出力用)  ● ケーブルを購入する際は、接続機器側の端子形状をご確認ください。 本機に差し込む側のプラグの形状は です。	最高の音質*	<ul><li>デジタル音声信号(光)</li><li>・リニアPCM</li><li>サンプリング周波数: 48kHz</li><li>・MPEG-2 AAC</li><li>サンプリング周波数: 48kHz、44.1kHz、32kHz</li></ul>
D端子ケーブル(入力用)  「「「」」  「「」」  「」  「」  「」  「」  「」  「」	良好な画質	アナログ映像信号 480i、480p、720p、1080i、1080p
S映像コード(入力用)	良好な画質	アナログ映 <b>像信号</b> 480i
映像・音声用コード(入力用・出力用)	画質・音質 ともに標準	アナログ映像信号 480i アナログ音声信号
音声用コード(入力用、出力用)	標準の音質	アナログ音声信号


- \* 地上アナログ放送視聴時やビデオ入力1、2の選択時に本機から出力されるリニアPCM音声信号の音質は、入力されるアナログ音声の音質以上にはなりません。(アナログ音声信号をデジタル音声信号に変換したものです)
- 機器から出力される信号の種類については、機器の取扱説明書でご確認ください。(ビデオデッキ/ DVDプレーヤーなどから 出力される映像信号は一般的に480iです)
- 接続機器の音声出力がモノラルのときは、市販のステレオ/モノラル変換コードをご使用ください。

## ビデオやDVD、BDプレーヤー/レコーダーを接続する

- ビデオやレコーダーの場合、アンテナの接続については、**26** ₹ をご覧ください。
- 接続後、必要に応じて「外部入力表示設定」「**59** デ、「RGBレンジ設定」「**60** デ などをしてください。


#### 映像·音声用コードまたはS映像用コードで接続するとき(ビデオなど)

● 機器から出力される元映像の品質にもよりますが、原理的にはS映像コードで接続したほうが画質が良くなります。



#### D端子ケーブルで接続するとき(D端子付ビデオなど)

● D端子ケーブルで接続すればD-VHSビデオのハイビジョン映像も視聴できます。






- ▶ビデオ入力1のD5映像入力端子と映像入力端子の両方に接続した場合は、D5映像入力端子からの映像が映ります。
- ビデオ入力2のS2映像入力端子と映像入力端子の両方に接続した場合は、S2映像入力端子からの映像が映ります。

#### HDMIケーブルで接続するとき (DVD、BDプレーヤー/レコーダーなど)

- HDMIケーブルで接続すればハイビジョン画質での視聴もできます(機器の出力信号によります)。
- HDMIケーブルだけで音声が出ない機器の場合や、HDMIケーブルの代わりにHDMI-DVI変換ケーブルを使う機器の場合は、 HDMI入力1端子に接続し、HDMI1アナログ音声入力端子に音声用コードも接続してください。(必要に応じて、「HDMI1音声 入力設定」「60 ⊋ をしてください)


左側面のHDMI入力2端子にも接続できます。



#### レグザリンク対応の東芝レコーダーを接続するとき

- レグザリンク対応の東芝レコーダーでは、本機との連動機能によって、録画や録画予約をしたり、ワンタッチプレイやシステムスタンバイの機能を使ったり、本機のリモコンでレコーダーの基本操作をしたりすることができます。詳しくは、操作編の「録画・予約をする」「283~の章、および「接続機器の映像・音声を楽しむ(レグザリンク)」「343~の章をご覧ください。
- 本機とレグザリンク対応の東芝レコーダーをHDMIケーブルで接続します。
- 必要に応じて「HDMI連動設定」「**52** 字、「ダイレクト録画時間設定」「**53** 字、および「外部入力表示設定」「**59** 字 をしてください。

左側面のHDMI入力2端子にも接続できます。






- ※ 本機の「レゾリューションプラス」と同様の高画質機能を備えた機器を接続した場合、本機の機能との相互作用で画面のノイズが目立つことがあります。その場合には、接続機器の高画質機能または本機の「レゾリューションプラス」(操作編[43字)をオフにしてください。
- レグザリンク対応の東芝レコーダーについては、**17**3 の**1**をご覧ください。
- HDMI入力端子について
  - 本機にはHDMIおよびDVI機器を接続できますが、接続する機器によっては映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。
  - 本機のHDMI入力端子が対応している入力信号およびHDMIケーブルについては45m をご覧ください。
  - DVDなどの再生時に、音声の出始めが少し途切れることがありますが、これはデジタル信号の判定のためで故障ではありません。

## オーディオ機器を接続する


#### デジタル音声(光)端子付のオーディオ機器で聴くとき

- ミニコンポなどの音響システムに接続するとき
  - 本機の音量を最小に調整し、ミニコンポなどの音響システム側で音量を調節してご使用ください。
  - オーディオ機器が対応しているデジタル音声入力に従って、次ページの「光デジタル音声出力」の設定をしてください。
- サンプリングレートコンバーターを内蔵したMDレコーダーやDATに接続するとき
  - MDレコーダーやDATの光デジタル音声入力端子に接続すれば、高音質で録音して楽しむことができます。
  - 次ページの「光デジタル音声出力」を「PCM」に設定してください。
- MPEG-2 AACデコーダーに接続するとき
  - デジタル放送のMPEG-2 AAC方式の信号を、MPEG-2 AACデコーダーで楽しむことができます。
  - 次ページの「光デジタル音声出力」を「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設定してください。



#### レグザリンク対応のオーディオ機器で聴くとき

- レグザリンク対応のオーディオ機器を本機にHDMIケーブルで接続すれば、本機のリモコンでオーディオ機器の音量を調節するなどの操作ができます。
- オーディオ機器のHDMI入力端子にレグザリンク対応機器(HDMI連動機器)を接続することができます。
- オーディオ機器が対応しているデジタル音声入力に従って、次ページの「光デジタル音声出力」の設定をしてください。また、必要に応じて「HDMI連動設定」「**52** デ をしてください。





- が知らせ
- 光デジタル音声出力端子からは、テレビのスピーカー音声と同じ音声のデジタル信号が出力されます。ただし、音声調整の効果は得られません。
- サンプリングレートコンバーターを内蔵していないMDレコーダーには、デジタル信号での録音はできません。
- MPEG-2 AAC音声の場合には、主音声・副音声の切換は本機では行われません。 MPEG-2 AACデコーダー側で切り換えてください。
- HDMI入力の選択時に光デジタル音声出力端子から出力される信号を、他の機器に録音することはできません。
- 本機のHDMI入力端子が対応している入力信号およびHDMIケーブルについては「45字をご覧ください。
- レグザリンク対応のオーディオ機器(推奨機器)については、ガ子 の2をご覧ください。

#### アナログ音声端子付のオーディオ機器で聴くとき

● 音声出力端子を使って、アナログ音声入力端子付のオーディオ機器に接続することができます。

#### [背面]





#### 光デジタル音声出力を設定する

- 光デジタル音声出力端子から出力する音声信号の設定です。
- お買い上げ時は、「PCM」に設定されています。
- MPEG-2 AACデコーダーやAACデコーダー内蔵アンプを接続するときは、「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設定してください。

## **1** ②イッ⑦を押し、▲·▼と歳。で「音声設定」 ⇒「光デジタル音声出力」の順に進む



#### 夕 ▲·▼で信号を選び、(対)を押す



- **PCM**……リニアPCM信号が出力されます。
- デジタルスルー ……MPEG-2 AAC信号の場合、その信号が出力されます。それ以外の場合にはリニアPCM信号が出力されます。
- サラウンド優先 ……MPEG-2 AAC信号で、サラウンド音声(5.1chや4.1chサラウンド音声など)の場合、その信号が出力されます。それ以外の場合にはリニアPCM信号が出力されます。



#### ■ 音声出力端子について


● 音声出力端子からは、テレビのスピーカー音声と同じ音声のアナログ信号が出力されます。ただし、音声調整の効果は得られません。

#### ■ 光デジタル音声出力端子について

- 光デジタル音声出力設定が「デジタルスルー」や「サラウンド優先」に設定されている場合で、MPEG-2 AAC音声の場合には、データ放送の一部の音声(効果音など)が光デジタル音声出力端子から出力されないことがあります。
- 地上アナログ放送の視聴時およびビデオ入力 1、2を選択しているときは、光デジタル音声出力端子からは設定にかかわらずリニア PCM 信号が出力されます。
- HDMI入力の選択時に、HDMI入力端子が対応していない音声信号が入力された場合は、設定にかかわらず光デジタル音声出力端子から信号は出力されません。(HDMI入力端子が対応している音声信号については、「457をご覧ください)

## ゲーム機を接続する


- ビデオ入力1、2およびHDMI入力1、2のどれにでも接続して楽しめます。 ゲーム機を接続した入力を(入力物)で選択して、「映像メニュー」(操作編**39**37)を「ゲーム」に設定してください。
- 必要に応じて「外部入力表示設定」「593 をしてください。



#### 外部機器を接続する

## パソコンを接続する

- HDMI端子付のパソコンを接続することができます。
- HDMI-DVI変換ケーブルを使えば、DVI出力端子付のパソコンを接続することもできます。本機から音声を出す場合には、HDMI-DVI変換ケーブルをHDMI入力1端子に接続し、HDMI1アナログ音声入力端子に音声用コードも接続してください。
- 外部モニターで表示できるようにパソコンを設定してください。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 必要に応じて「外部入力表示設定」 **59 ₹** をしてください。
- ※ レグザリンク対応の東芝パソコンの場合は「PC映像連動機能」が使用できます。必要に応じて「HDMI連動設定」 **52** をしてください。






- レグザリンク対応東芝パソコンについては、773 の4をご覧ください。
- パソコンから、本機が対応しているフォーマットの信号を入力してください。対応している信号フォーマットや条件などについては、 操作編[65] をご覧ください。
- 本機が対応している信号を入力しても、パソコンによっては本機が認識できないことがあります。
- パソコンのDVD再生ソフトなどで再生した映像は、本機の画面で正しく表示されなかったり、映像の動きが不自然になったりする場合があります。
- 本機のHDMI入力端子が対応している入力信号およびHDMIケーブルについては 45.37 をご覧ください。

## ムービーカメラを接続する

- ハイビジョン対応のムービーカメラの場合、ハイビジョン画質で視聴するにはHDMIケーブルまたはD端子ケーブルで接続します。
- 映像・音声用コードで接続した場合は、480i (標準画質)の映像でだけ視聴できます。
- 本機はデジタルムービーカメラのDV端子との接続はできません。
- 必要に応じて「外部入力表示設定」「59 37 をしてください。



## 本機のリモコンでHDMI連動機器を操作するための設定をする

- 本機のリモコンでレグザリンク対応機器(HDMI連動機能対応機器)の基本操作をしたり、本機の操作で東芝レコーダーに録画・ 予約をしたり、下表に記載された各種の連動動作をさせたりするための設定をします。
- お買い上げ時、本機はHDMI連動機能を使用するように設定されています。接続機器側の設定も必要です。ご確認ください。

ダイレクト録画時間設定 2時間 HDMI連動設定 → レグザリンク設定

2 設定する項目を▲·▼で選んで (株理)を押し、 表の手順で設定する

HDM I 連動機能 ■	使用する
HDM I 連動機器リスト	$\rightarrow$
連動機器→テレビ入力切換	連動する
連動機器→テレビ電源	連動する
テレビ→連動機器電源オフ	連動する
PC映像連動	使用する
AVシステム連動	使用する
A Vシステム音声連動	使用する
優先スピーカー	テレビスピーカー
HDM I 連動設定	

項目	説明および操作手順
HDM-連動機能	● 本機のリモコンでのHDMI連動機器操作、東芝レコーダーの録画・予約、および以下の各種連動機能を使用するかどうかを設定します。  ① ▲・▼で「使用する」または「使用しない」を選び、 を押す
テレビ入力切換 連動機器→	<ul> <li>連動機器の再生操作をしたときに、本機が自動的に入力切換をして、その機器を選択する機能です。本機の電源が「入」の場合に動作します。</li> <li>▲・▼で「連動する」または「連動しない」を選び、深定を押す</li> </ul>
テレビ電連動機器	<ul> <li>連動機器の再生操作をしたときに本機の電源が「入」になり、連動機器の電源を「待機」にしたときに本機の電源も「待機」になる機能です。</li> <li>▲・▼で「連動する」または「連動しない」を選び、焼を押す</li> </ul>
源↓	※ この機能と、「連動機器→テレビ入力切換」を「連動

する」に設定しておくと、本機の電源が「入」になっ

たあとに自動的に入力が切り換わります。

# 連動機器電源オフテレビ→

- ◆本機の電源を「待機」にしたときに、連動機器の電源 も「待機」になる機能です。(録画中の機器など、動作 状態によっては「待機」にならない場合があります)
- ▲·▼で「連動する」または「連動しない」を選び、定を押す
- ※「省エネ設定」「573の「無操作自動電源オフ」、「オンエアー無信号オフ」、「外部入力無信号オフ」や、「オフタイマー」(操作編263)の各機能によって本機の電源が「待機」になった場合も、連動機器の電源が「待機」になります。

## PC映像連動

- 本機に接続したレグザリンク対応の東芝パソコンからの映像を見る場合に、パソコンの画面の形式や映像に応じて、本機が自動的に画面サイズや映像メニューの設定を切り換える機能です。
- **1** ▲·▼で「使用する」または「使用しない」を選び、決定を押す

## AVシステム連動

- レグザリンク対応のオーディオ機器とそのスピーカーを接続している場合に、本機のリモコンで以下のことができます。
  - ・ 音声をテレビから出すか、オーディオ機器のスピーカーから出すかの切換え
  - ・ 音声をオーディオ機器のスピーカーから出す場合の音量調節
- **▲·▼で「使用する」または「使用しない」を選び、**を押す

# AVシステム音声連動

優先スピーカ

- レグザリンク対応のオーディオ機器との音声連携 機能を使うかどうかを設定します。
- オーディオ機器が本機と音声連携可能な機種であり、かつオーディオ機器から音声が出る状態になっているときに設定できます。
- ▲·▼で「使用する」または「使用しない」を選び、練を押す

●「AVシステム連動」を「使用する」に設定した場合、 本機の電源を入れたときに優先するスピーカーを

選択します。 ● レグザリンクのメニューでスピーカーを切り換え ることもできます。(操作編**[38**])

- ❶ ▲·▼で以下から選び、㈱⇒を押す
  - テレビスピーカー 本機のスピーカーから音声が出ます。
  - AVシステムスピーカー
     オーディオ機器の電源が「入」のときは、オーディオ機器のスピーカーから音声が出ます。
- ※ 本機のヘッドホーン端子は、本機のスピーカーから 音声が出る条件のときに使用できます。



- ♪本機が認識できるレグザリンク対応機器の台数は、オーディオ機器1台、東芝レコーダーは3台まで、東芝パソコンは1台です。
- 「AVシステム音声連動」の対応機器については、**77**7の**3**をご覧ください。

## 東芝レコーダーに直接録画するときの録画時間を設定する

- 本機のレグザリンクメニューで東芝レコーダーに録画するときの録画時間を設定します。
- 録画時間は録画開始時に確認·変更することができます。詳しくは、操作編の「見ている番組を録画する」「**29**37 をご覧ください。
- **1** クイックを押し、▲・▼と®で「設定」□○「レグザリンク設定」□○「ダイレクト録画時間設定」の順に進む



**ク ▲·▼で時間を選び、**練を押す

ダイレクト鉛	录画時間設定
30分	1時間
90分	2時間
3時間	4時間

## インターネットを利用するための接続をする

#### 本機をインターネットに接続したときにできること

できること	内 容	関連ページ
データ放送の双方向サービス	● データ放送の双方向サービスを利用して、クイズ番組に参加したり、ショッピング番組で買物をしたりすることができます。 ※ 本機は電話回線を利用した双方向サービスには対応しておりません。	操作編 13 3
ソフトウェアのダウンロード	<ul><li>● 東芝サーバーにアクセスして、本機のソフトウェアをダウンロード・更新することができます。</li></ul>	操作編 58 3


#### 接続のしかた

- すでにパソコンでインターネットを利用している場合は、本機のLAN端子とルーターのLAN端子を市販のLANケーブルで接 続するだけです。
- 初めてインターネットを利用する場合は、通信事業者やプロバイダー(インターネット接続業者)との契約が必要です。 通信事 業者または取扱いの電気店などにご相談ください。
- 接続方法でご不明な点は、裏表紙に記載の「東芝テレビご相談センター」にお問い合わせください。
- 接続が終わったら、必要に応じて次ページの「通信設定 |をしてください。



- I A NIケーブル 左世士学 L 士フ L 士は 士(を) コー・コーニー ~ ● LANケーブルを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。
- モデムとルーターが一体化されている場合もあります。それぞれの取扱説明書もよくお読みください。

#### [背面]






- 本機では、ルーターやルーター内蔵モデムの設定はできません。 これらの機器によっては、パソコンでの設定が必要な場合があります。
- 本機はダイヤルアップ通信やISDN回線などでインターネットを利用することはできません。
- この取扱説明書で図示していない機器が接続されているときは、正常に通信できない場合があります。
- ルーターなどが正しく設定されていない回線に本機のLAN端子を接続すると、本機が正常に動作しないことがあります。



- 通信事業者およびプロバイダーとの契約費用および利用料金などは、ご自身でお支払いください。
- 以下の場合やご不明な点は、ご契約の回線事業者やケーブルテレビ会社、プロバイダーなどにお問い合わせください。
  - ご契約によっては、本機やパソコンなどの機器を複数接続できないことがあります。
  - 一部のインターネット接続サービスでは、本機を利用できないことがあります。
  - プロバイダーによっては、ルーターの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
  - 回線の状況によっては、うまく通信できないことがあります。
  - モデムについてご不明な点など。

## インターネットを利用するための設定をする

- 必要に応じて設定してください。
- ワイック を押し、▲・▼と ㈱ で「設定」⇔「初 期設定」⇒「通信設定」の順に進む
- 設定する項目を▲・▼で選んで(歳)を押し、 表の手順で設定する
  - 次ページの「お知らせ」もご覧ください。



#### 項目 説明および操作手順

- インターネットに接続するために、本機に割り当て られる固有の番号を設定します。
- ※「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合 は、「DNS設定」の「DNSアドレス自動取得」は、自動 的に「しない」に設定されます。その場合は、DNSア ドレスを手動で設定してください。
- ▲·▼で「IPアドレス設定」を選び、

   検討を押す
- ② IPアドレスを自動取得できる場合は、 を選ぶ

IPアドレス設定						
I Pアドレスを設定してください。						
IPアドレス自動取得 ■ ■ する ■ ■						

- 自動取得できないネットワーク環境の場合
  - ① ◀・▶で「しない」を選ぶ
  - ② ▲·▼で「IPアドレス」を選び、11~1000で入
  - ③ ▲・▼で「サブネットマスク」を選び、 11~10<sub>(()</sub>で入力する
  - ④ ▲·▼で「デフォルトゲートウェイ」を選び、1 ~10<sub>(0)</sub>で入力する
  - ②~④では0~255の範囲の数字(左端の欄は O以外)を4箇所の欄に入力します。
  - 欄を移動するには、▶を押します。
- 3 決定を押す

・Pアドレス設定

- ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持ち、 IPアドレスで特定されているDNSサーバーを設定 します。
- ※「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合 は、「DNSアドレス自動取得」は自動的に「しない」に 設定され、「する」にはできません。DNSアドレスを 手動で設定してください。
- **1** ▲·▼で「DNS設定」を選び、決定を押す
- ② DNSアドレスを自動取得できる場合は、<.→で「す る」を選ぶ
  - 自動取得できないネットワーク環境の場合
    - ① **◆・**▶で「しない」を選ぶ
    - ② ▲·▼で「DNSアドレス(プライマリ)」を選び、 11~10(()で入力する
    - ③ ▲·▼で「DNSアドレス(セカンダリ)」を選び、 1 ~10(0)で入力する
    - ②と③では0~255の範囲の数字(左端の欄は O以外)を4箇所の欄に入力します。
    - 欄を移動するには、▶を押します。
- 3 決定を押す

D N S

- インターネットとの接続時にプロキシ(代理)サー バーを経由する場合に設定します。
- ご契約のプロバイダーから指定がある場合にだけ設 定してください。
- ここでのプロキシ設定はHTTPに関するものです。
- ▲・▼で「プロキシ設定」を選び、決定を押す
- ② ▲・▼で「使用する」を選び、決定を押す
- 3 ▲・▼で「サーバー名」を選び、(決定)を押す
- ₫ サーバー名を入力する
  - 文字入力のしかたは、操作編**20**3 をご覧ください。
  - 入力できる文字は半角英字/半角数字で、記号は 半角の!"#% &()\*+,-.;<=>@[¥]^{}~?\_/です。
- **⑤** ▲·▼で「ポート番号」を選び、11~10<sub>(())</sub>でポート番 号を入力する
- ⑥ ▲・▼で「設定完了」を選び、決定を押す

**MACアド** 

ロキシ設定

- ネットワーク上に接続されている機器を識別するた めに本機に割り当てられている番号です。
- **1** ▲·▼で「MACアドレス」を選び、検定を押す
- ② MACアドレスを確認したら、
  <sup>終了</sup>を押す
- 「通信設定 |が正しいかテストします。

接続テスト

**1** ▲·▼で「接続テスト」を選び、決定を押す ❷ 終わったら、<sup>終了</sup>を押してメニューを消す

• 正しく接続できなかった場合は、次ページの「通信設 定の接続テスト結果について」をご覧ください。

## インターネットを利用するための設定をする



#### ■ IPアドレス

インターネットに接続する場合に、端末に割り当てられる 固有の番号です。形式は、最大3ケタの数字4組を点で区 切った形になっています。(例:111.112.xxx.xxx)

#### ■ DNSサーバー

ドメイン名(xxx.co.ipなど)をIPアドレスに置き換える機 能を持つサーバーで、本機では自動的に取得されます。自 動で取得できない場合は、手動で、プロバイダーからの資 料で指定されたDNSアドレスを「プライマリ」に入力しま す。二つある場合は、もう一方を「セカンダリ」に入力しま す(例:111.112.xxx.xxx)。ご契約のプロバイダーによっ ては、「ネームサーバー」、「DNS1/DNS2サーバー」、「ドメ インサーバー」などと呼ばれることがあります。

#### ■ サブネットマスク

ネットワークを区切るために、端末に割り当てられるIPア ドレスの範囲を限定するためのものです。(例: 255.255.

#### ■ デフォルトゲートウェイ

ネットワーク外のサーバーにアクセスする際に、使用する ルーターなどの機器を指定するためのものです。IPアドレ スで特定されています。(例:111.112.xxx.xxx)

#### ■ プロキシ

ご契約のプロバイダーから指定があるときだけ設定してく ださい。(例: proxy.xxx.xxx.xxx)

この設定をすると、HTTPプロキシサーバーからファイア ウォール(外部からの不正侵入防護壁)を越えて通信先のブ ラウザにデータを高速で送ることができます。

#### ■ MACアドレス

イーサネット回線上に接続されている機器の識別のため に、各機器ごとに割り当てられる固有の番号です。



#### ■ IPアドレス設定について

- 本機に接続されたルーターのDHCP機能(IPアドレスを 自動的に割り当てる機能)がONのときは、「自動取得」を 「する」「しない」のどちらでも設定できます。 (通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定し た場合は手動での設定が必要です)
- ルーターのDHCP機能がOFFのときは、「自動取得」を 「しない」にして、手動で設定してください。
- 手動で設定する際は、他の接続機器とIPアドレスが重複 しないように設定してください。また、設定する固定IP アドレスはプライベートアドレスでなければなりませ
- 設定終了後、本機に設定されたIPアドレスとルーター のローカル側に設定されたIPアドレスのネットワーク ID部分がそれぞれ同じであることを確認してください。 (詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧ください)

#### ■ DNS設定について

- ◆本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのとき は、DNSアドレスの「自動取得」を「する」「しない」のど ちらでも設定できます。(通常は、「する」に設定してくだ さい。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要で ਰ)
- 本機に接続されたルーターのDHCP機能がOFFのとき は、DNSアドレスの「自動取得」を「しない」にして、プ ロバイダーから指定されたものを手動で設定してくだ さい。(プロバイダーによって設定方法が異なります。 プロバイダーとの契約内容に沿った設定をしてくださ

#### ■ 通信設定の接続テスト結果について

- ●接続テストの結果、正しく通信できなかった場合は、以 下を確認してください。
  - (1) LAN端子の接続状態と「通信設定」を確認する
    - 正しく接続・設定されているかご確認ください。 設定内容については、ルーターの設定内容に関係 することがありますのでご注意ください。(ルー ターの設定については、ルーターの取扱説明書を ご覧ください)
  - (2) ネットワーク環境の接続確認
    - 以下の手順で本機と同一ネットワーク上に接続 されたパソコンからインターネットに接続でき るか確認します。
    - パソコンのインターネット・ブラウザ(Internet) Explorerなど)を起動する
    - ② URL欄に「www.toshiba.co.jp」を入力し、ペー ジが表示されることを確認する
      - ページが正しく表示されない場合は、接続され ているパソコンやルーターの設定が正しいか 確認してください(詳しくは、パソコン、ルー ターの取扱説明書をご覧ください)。この場合、 本機の問題ではない可能性があります。

#### ■ PPPoE設定について

◆本機ではPPPoEの設定はできません。PPPoEはルー ター側に設定してください。(設定にはパソコンが必要 です)

## テレビを省エネに設定する

- 省エネに関するさまざまな設定をすることができます。
- ●「番組情報取得設定」を「取得する」に設定すると電力を消費しますが、番組表機能や予約機能を正しく働かせるために、「取得する」(お買い上げ時の設定)で使用することをおすすめします。
- **1** ②イックを押し、▲·▼と ※ で「設定」⇔「機能設定」⇔「省エネ設定」の順に進む
  - 「省エネ設定」の画面が表示されます。

	消費電力	標準
	番組情報取得設定	取得する
	無操作自動電源オフ	動作しない
	オンエアー無信号オフ	待機にする
	外部入力無信号オフ	待機にする
省エネ設定		

- 3 希望の設定を▲・▼で選び、歳 を押す
- いくつもの項目を設定する場合は、手順2、3を繰り返します。

設定項目		設定と内容
消費電力	•減1 ······	標準の明るさです。 画面の明るさをおさえて、消 費電力を低減します。 明るさと消費電力を「減1」よ りさらにおさえたモードで す。
番組情報取得設定		・電源が「待機」や「切」のときに、デジタル放送の番組情報を取得します。取得時に電力を消費します。 番組情報を取得しません。 そのため、番組表の内容が表示されない場合があります。
無操作自動電源オフ		・テレビの無操作状態が約3時間続くと、電源が「待機」になります。
	・動作しない	・テレビの無操作状態が続い ても電源は「入」のままです。
オンエアー無 信号オフ	・待機にする	放送受信時に、無信号状態が 約15分間続くと、電源が「待 機」になります。
		・無信号状態が続いても電源 は「入」のままです。
	※外部入力を選ん	んでいるときは機能しません。
外部入力無信 号オフ		・外部入力選択時に、無信号状態が約15分間続くと、電源が「待機」になります。
	・動作しない	· 無信号状態が続いても電源 は「入」のままです。

## 室内の照明環境を設定する

- 「映像メニュー」(操作編 **39** 子)の「おまかせ」をより効果的 に働かせるための設定です。
- 「映像メニュー」で「おまかせ」を選択していないときは、こ の設定項目は選択できません。
- 1 ②イックを押し、▲·▼と㈱で「映像設定」

  □○「室内環境設定」の順に進む



照明の色 電球色 外光設定 外光あり 室内環境設定

2 ◆・▶で室内の照明の色を選び、寒寒を押す



- 電球色……室内の照明が白熱灯(電球)や電球色の蛍 光灯の場合に選びます
- ・ 蛍光灯色…室内の照明が蛍光灯の場合に選びます (蛍光灯のタイプが電球色の場合は「電球 色」を選んでください)
- ◢ ▲・▼で「外光設定」を選び、寒寒を押す
- **5 ◄.**▶で「外光あり(通常)」または「外光なし」を選び、寒寒を押す

#### 外光設定 日中、窓から部屋に外光が入らない場合は、 「外光なし」を選んでください。 <mark>外光あり</mark> 外光なし

- 外光あり(通常) … 日中、屋外から光がはいる場合
- **外光なし**……日中、屋外からはいる光が少な く、室内照明を使用している場合
- ●「外光あり」に設定した場合、手順**3**で設定した照明 の色と外光に合わせた画質に自動調整されます。 デジタル放送から時刻情報を取得できていない場合 には、この設定では動作しません。
- ●「外光なし」に設定した場合、手順3で設定した照明 の色に合わせた画質に自動調整されます。

## 視聴できる番組を制限する

#### 制限するために暗証番号を設定する


- 暗証番号は、インターネット利用時の閲覧制限機能で使用したり、視聴年齢制限のある番組を見たりするときに必要です。
- 暗証番号を設定した場合には、暗証番号の変更・削除および 「すべての初期化」
   ⑥23
   をするときにも暗証番号の入力が 必要になります。




- 暗証番号を忘れた場合の消去は有料になります。 暗証番号を忘れないようにご注意ください。暗証番 号を忘れた場合は、裏表紙に記載の「東芝テレビご
- **1** ②小②を押し、▲·▼と触で「設定」⇔「機能設定」⇔「視聴制限設定」⇔「暗証番号設定」の順に進む
  - 暗証番号の入力画面が表示されます。

相談センター」にご連絡ください。

- **2** 暗証番号を変更する場合は、変更前の暗 証番号を 1 ~ 10 (1) で入力する
  - 新規設定の場合、この手順はありません。
- **3** 登録したい暗証番号を 1 ~ 10<sub>(o)</sub>で入力する
  - 間違えて入力した場合は、**《**を押し、もう一度入力してください。
  - ※ 入力した数字は画面には「\*」で表示されます。



**4** ① ~ ① <sub>(o)</sub>でもう一度暗証番号を入力する




5 確認画面で寒を押す

#### 暗証番号を削除するとき

- **1** クイックを押し、▲·▼と寒で「設定」⇔「機能設定」⇔「視聴制限設定」⇔「暗証番号削除」の順に進む
  - 暗証番号の入力画面になります。
- **2** 1 ~ 10<sub>(o)</sub>で暗証番号を入力する
- **3** 確認画面で、**◆・**▶で「はい」を選び、歳 を 押す

#### 番組の視聴を制限する

- デジタル放送では番組ごとに視聴年齢が設定されている場合があります。視聴年齢制限のある番組を見るには設定が必要です。
- お買い上げ時には、番組の視聴制限は設定されていません。
- 暗証番号を設定していない場合は、先に暗証番号を設定してください。
- - ●暗証番号の入力画面になります。
- **2** 1 ~ 10<sub>(o)</sub> で暗証番号を入力する
- 2 ◆・▶で年齢を設定し、寒寒を押す
  - 設定できる年齢は、4歳から20歳までです。
  - 視聴年齢制限機能を使わない場合は、「20歳(制限しない)」に設定してください。



● 視聴時の動作および操作は以下のとおりです。

#### **番組の制限年齢が設定した年齢よりも上の場合**

- ●メッセージが表示されます。
- (対)を押し、1 ~ 10 (の)で暗証番号を入力してください。

#### 視聴年齢制限が設定されていない場合。

- 視聴年齢制限のある番組を見ることはできません。
- ㈱ を押し、設定が必要な項目を設定してください。

## 入力切換時の表示やスキップを設定する

#### 外部入力表示設定

- 入力切換をしたときに表示される機器の名称(BD、DVDなど)を変更することができます。

外部入力表示設定	$\rightarrow$
外部入力スキップ設定	$\rightarrow$
コンテントタイプ連動	オン
RGBレンジ設定	$\rightarrow$
HDMI1音声入力設定	オート
外部入力設定	

2 設定する外部入力を▲·▼で選び、歳
押す

HDMI1	BD
HDMI2	BD
ビデオ1	BD
ビデオ2	BD
初期設定に戻す	$\rightarrow$
外部入力表示設定	

2 機器名を▲・▼・▲・▶で選び、寒寒を押す

HDMI1		
BD	DVD	
VTR	CATV	
ゲーム	チューナー	
PC	ムービーカメラ	
表示しない		

#### 外部入力表示をお買い上げ時の状態に戻すには

- ●上記手順2で「初期設定に戻す」を選び、決定を押す
- ② ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
  - ◆ お買い上げ時の状態(手順2のイラストの設定)に戻ります。

#### 外部入力スキップ設定

- 入力切換をするときに、使っていない入力をスキップする (飛び越す)ことができます。

外部入力表示設定	$\rightarrow$
外部入力スキップ設定	$\rightarrow$
コンテントタイプ連動	オン
RGBレンジ設定	$\rightarrow$
HDMI1音声入力設定	オート
外部入力設定	

● (減)を押すたびにスキップが「する」、「しない」に交互に切り換わります。

外部入力スキップ設定		
ビデオ	スキップ	
HDM I 1	しない	
HDMI2	しない	
ビデオオート	する	

#### HDMI1、HDMI2を選択しているとき

- する…… 入力切換時にスキップします。
- しない… 入力切換時にスキップしません。

#### -ビデオオートを選択しているとき-

- する…… 入力切換時に、ビデオ入力1、2の入力端子(映像、D5映像、S2映像)に機器が接続されていない入力をスキップします。
- しない… 入力切換時にスキップしません。



## 外部機器の出力信号に応じて設定する

#### RGBレンジ設定

- ◆本機のHDMI入力端子に接続する機器からの映像に関する 設定です。通常は「オート」の設定のままでご使用ください。
- 本機がRGBレンジを識別できない機器を接続している場合は、機器の仕様に合わせて設定してください。
- 1 「ロイックを押し、▲・▼と使っで「設定」⇒「機能設定」⇒「外部入力設定」⇒「RGBレンジ設定」の順に進む



2 設定するHDMI入力を▲·▼で選び、<br/>
押す




**3** ▲·▼で以下の設定から選び、凝を押す



- **オート**………自動切換になります。
- フルレンジ ……RGBレンジが0~255の機器の場合 に選びます。
- リミテッドレンジ…RGBレンジが16~235の機器の場合に選びます。

#### HDMI1音声入力設定

- 通常は「オート」の設定のままでご使用ください。
- 「オート」で、**47**3 および **50**3 のHDMIケーブルで接続する場合の図に示されているHDMI1アナログ音声入力端子への接続をしても音声が出ない場合は、以下の手順で「アナログ | に設定してください。
- 1 クイックを押し、▲·▼と®で「設定」⇔「機能設定」⇔「外部入力設定」⇔「HDMI1音声入力設定」の順に進む



ク ▲・▼で以下の設定から選び、寒寒を押す



- オート…… 自動切換になります。
- デジタル ···· HDMI入力1端子からの音声が出ます。
- **アナログ** ····· HDMI1アナログ音声入力端子からの音 声が出ます。

## リモコンの設定を変更する

#### 使わない放送選択ボタンの操作を無効にする

- リモコンの放送選択ボタンププ、地デジ、BS、CSのうち、使用しないボタンの操作を無効にすることができます。
- 1 クイックを押し、▲·▼とはで「設定」☆「機能設定」☆「リモコン設定」☆「操作無効設定」の順に進む



**3** ▲·▼でボタンを選び、<br/>
を押す

● 歳を押すたびに「有効」と「無効」が交互に切り換わります。

操作無効設定		
ボタン	操作	
地デジ	有効	
地アナ	有効	
BS	有効	
CS	有効	

#### BS/CSワンタッチ選局ボタン付リモコンで操作できるようにする

● 東芝レグザシリーズ用のBS/CSワンタッチ選局ボタン付 リモコンがある場合に、そのリモコンを使用するように設 定できます。


BS/CSワンタッチ選局ボタン付リモコン(例)



**1** ②イックを押し、▲·▼と○☆で「設定」☆「機 能設定」☆「リモコン設定」☆「選局機能設 定」の順に進む



**2** ▲·▼で「付属リモコン」または「BS/CSワンタッチ選局ボタン付リモコン」を選び、 定定を押す



## お買い上げ時の設定に戻すには(設定内容を初期化するには)


● お買い上げ時の設定に戻す方法は3種類あります。目的に合わせて操作してください。




🏿 ※ 初期化をすると初期化前の状態に戻すことはできませんのでご注意ください。

項目	内容
初期化1	<ul><li>以下の項目以外の設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。</li><li>「チャンネル設定」</li><li>「視聴制限設定」の「暗証番号設定」、「視聴年齢制限設定」</li><li>お好みに設定した項目を設定し直すときに行うと便利です。</li></ul>
初期化2	● 以下の項目以外の設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。 • 「視聴制限設定」の「暗証番号設定」、「視聴年齢制限設定」
すべての初期化	<ul><li>◆本機に設定されたすべての内容をお買い上げ時の状態に戻します。</li><li>※ この初期化は、データ放送の個人情報(住所、氏名、視聴ポイント数など)もすべて初期化されますので、本機を廃棄処分する場合や他の人に譲り渡す場合にのみ行ってください。</li></ul>

1 ②イッ②を押し、▲・▼と 寒 で「設定」⇔「初期設定」⇒「設定の初期化」の順に進む




- **2** ▲·▼で「初期化1」、「初期化2」、または「すべての初期化」を選び、深定を押す
  - 初期化される項目の内容は、上の表をご覧ください。



#### **すべての初期化をする場合**

- 暗証番号入力画面が表示された場合は暗証番号を入力してください。
- **3** 初期化する場合は **◄·**▶で「はい」を選び、 <sup>(対)</sup>を押す



- **4** 初期化終了の画面が表示されたら、以下の操作をする
  - ●「初期化1」、「初期化2」の場合は(炭)を押します。
  - 「すべての初期化」の場合は電源を切ります。


### お買い上げ時の設定


項目		設定内容		
映像メニュー		おまかせ		
黒レベル		00		
色の濃さ		00		
色あい		00		
	シャープネス		0	0
カラーイメージプロ設定		オン		
カラーパレットプロ調整		色あい	色の濃さ	
	レッド		00	00
	グリーン	,	00	+04
İ	ブルー		00	+04
İ	イエロー	-	00	00
お	マゼンタ		00	00
  み	シアン		00	00
お好み調整	レゾリューショ	ョンプラス	オ-	-
置	MPEG NR		オー	
İ	ダイナミックト	VR	オ-	
	ヒストグラムバッ			
	モーションク!		<i>t</i>	
	オートファインシ		おま	
	ファインシネ		オ	
	色温度	(02,11)	0	
	ダイナミックス	ガンマ	0	
	ガンマ調整	32 (		
	Vエンハンサー	_	00	
田2	<u>   * エン / (フ ) _</u> るさ検出		オ	
770	ус іхш	照明の色	電球	
室	勺環境設定	外光設定	外光	
	バランス	71700XXL	中	
	高音		0	
音声	低音		0	
調	高音強調		オ	
整	低音強調		3	
	サラウンド			
<del> </del>	<u> </u>	—————————————————————————————————————	PC	
70,	消費電力	/ J		<del>"""</del> 準
省	番組情報取得	公定	1.7	
工   ネ	無操作自動電流		取得する 動作しない	
省エネ設定	オンエアー無信			
上	外部入力無信			
視	1.7.1.000 (2.3.000) 恵年齢制限設定	3.3 >		
-	)MI1音声入力記			- h
		X/L	HDMI1:BD	
外部	部入力表示設定		HDMI2:BD	ビデオ2:BD
       			「ビデオオート」の	
-	ンテントタイプ			<u>ン</u>
-	<u>- ^ ^ - ^ - ^ - ^ - ^ - ^ - ^ - </u> 送からのダウン		自動ダウンロ	
$\vdash$	<u>- 110度CSアン</u>		供給	
L	<u> </u>	>		<u> </u>
H	デジ難視対策衛	 星放送		<u> </u>
_	ャンネルスキッ			
-	ァンホルス <u>・</u> テレオ/モノラ		ステ	
-	アレダク ピクラ! 言号消音設定	, ,		<u> </u>
-	ログルロ政定 字スーパー表示			<u>-</u> 、言語設定 : 日本語
_^_	/ 1///			

		項 目	設定内容	
		IPアドレス設定	自動取得	
通信	言設定	DNS設定	自動取得	
		プロキシ設定	使用しない	
ダー	イレクト	録画時間設定	2時間	
	HDMI:	 連動機能	使用する	
$ _{H}$	連動機	器→テレビ入力切換	連動する	
D M	連動機	器→テレビ電源	連動する	
IVI	テレビ・	→連動機器電源オフ	連動する	
連	PC映像連動		使用する	
連動設定	AVシステム連動		使用する	
定	AVシフ	ステム音声連動	使用する	
	優先スピーカー		テレビスピーカー	
		選局機能設定	付属	
設定	Ē	操作無効設定	すべて「有効」	
	文字サ	イズ変更	小さく	
番組	ジャンル色分け		青:スポーツ、黄:ドラマ、緑:音楽、赤:映画、紫:アニメ/特撮	
援	表示チャンネル数設定		7チャンネル表示	
	表示時間数設定		6時間表示	
オ	ンタイマ	_	切	
オ	オフタイマー		切	
音	多切換		主音声	
字幕	幕		字幕オフ	
音量	Ē		30	

## メニュー 一覧

- メニュー 一覧を下図に示します。(薄く記載している部分は、別冊「操作編」で説明しています)「操作編」のメニュー 一覧は、操作編 60 字 ~ 61 字 をご覧ください。
- メニューで選択できる項目は、映像や音声の種類などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。
- 以下は、「映像メニュー」で「おまかせ」を選んでいる場合のメニュー 一覧です。





## 地上デジタル放送の放送(予定)一覧表

- この表は、地上デジタル放送の放送予定を表したものです。 同時に、以下についても記載しています。
  - (1) 域内(お住まいの地域)の放送がリモコンボタン(ワンタッチ選局ボタン)に自動設定される目安
    - 「はじめての設定」**29** 子 や「地上デジタル自動設定」**36** 子 をすると、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを探してリモコンの 1 ~ 12 に放送の運用規定に基づいて自動設定されます。
      - この表では、その際に域内のどの放送局がリモコンのどのボタンに自動設定されるのか、その目安を記載しています。
  - (2) 番組表に表示される域内の放送局の順番(目安)
- この表をご覧の際には、次ページの「お知らせ」もよくお読みください。
- 放送局の開局の状況などによっては、この表のとおり(上記のとおり)にならない場合があります。

#### 2008年3月現在

地方名	地域・都市名	リモコンボタン ※1	放送局名	番組表表示の並び順
		1	HBC北海道放送	3
	北区海域	2	NHK教育・札幌	2
	海	3	NHK総合·札幌	1
	海道全域 放送開始前	5	STV札幌テレビ	4
	全開域前	6	HTB北海道テレビ	5
	學	7 8	TVH UHB	7 6
		1	HBC旭川	3
	区	2	NHK教育·旭川	2
	旭川川	3	NHK総合·旭川	1
	"温暖	5	STV旭川	4
	川開	6	HTB旭川	5
	始後	7	TVH旭川	7
		8	UHB旭川	6
		1	HBC釧路	3
	区域	2	NHK教育·釧路	2
	釧放	3	NHK総合・釧路	1
	路區	5	STV釧路	4
	釧路開始	6 7	HTB釧路 TVH釧路	5
	( 後	8	UHB釧路	6
		1	HBC北見	3
	区	2	NHK教育·北見	2
	域	3	NHK総合·北見	1
	北照	5	STV北見	4
	区域放送開始	6	HTB北見	5
北	後	7	TVH北見	7
海	oxdot	8	UHB北見	6
道	区	1	HBC帯広	3
	一一市	3	NHK教育·帯広	2
	帯 広 開始	5	NHK総合·帯広 STV帯広	4
	広嶺	6	HTB帯広	5
	始後	7	TVH帯広	7
	8	8	UHB帯広	6
		1	HBC札幌	3
	(区域放送開始後	2	NHK教育·札幌	2
		3	NHK総合·札幌	1
	議	5	STV札幌	4
	始	6	HTB札幌	5
	後	7	TVH札幌	7
	$\vdash$	8	UHB札幌 HBC函館	6
	区		NHK教育·函館	2
	函館館	3	NHK総合·函館	1
	图 展	5	STV函館	4
	距開	6	HTB函館	5
	治後	7	TVH函館	7
	8	8	UHB函館	6
		1	HBC室蘭	3
	区域	2	NHK教育·室蘭	2
	室放	3	NHK総合·室蘭	1
	開盟	5	STV室蘭	4
	室 蘭 (放送開始後)	6	HTB室蘭	5
	次	7	TVH室蘭	7

	地方名	都道府県名	リモコンボタン 1	放送局名	番組表表示の並び順
			1	RAB青森放送	3
ı		青	3	NHK教育·青森	2
ı		森	5	NHK総合・青森 青森朝日放送	5
ı			6	ATV青森テレビ	4
İ			1	NHK総合·盛岡 ※3	1
ı			2	NHK教育·盛岡 ※3	2
ı		岩手	<u>4</u> 5	テレビ岩手	6
ı		+	6	岩手朝日テレビ IBCテレビ	3
ı			8	めんこいテレビ	5
İ			1	TBCテレビ	3
ı			2	NHK教育·仙台	2
ı		宮	3	NHK総合・仙台	1
ı		城	5	ミヤギテレビ KHB東日本放送	5 6
ı	東		8	仙台放送	4
ı	北		1	NHK総合·秋田	1
ı		秋	2	NHK教育·秋田	2
ı		田田	4	ABS秋田放送	3
ı			5 8	AAB秋田朝日放送 AKT秋田テレビ	5 4
ı			1	NHK総合・山形	1
ı			2	NHK教育·山形	2
ı		山	4	YBC山形放送	3
ı		形	5	YTS山形テレビ	4
ı			6	テレビユー山形	5
			8	さくらんぼテレビ NHK総合・福島 ※3	6
ı			2	NHK教育·福島 ※3	2
ı		福	4	福島中央テレビ	4
ı		島	5	KFB福島放送	5
ı			6	テレビユー福島	6
H			8	福島テレビ NHK総合・水戸 ※3	3
١			2	NHK教育·東京	2
ı			4	日本テレビ	3
İ		茨	5	テレビ朝日	6
ı		城	6	TBS	4
ı			7 8	テレビ東京 フジテレビジョン	7 5
ı			12	放送大学	8
ı			1	NHK総合·東京	1
İ			2	NHK教育·東京	2
ı			3	とちぎテレビ	8
ı	関	栃	<u>4</u> 5	日本テレビ テレビ朝日	3 6
ı	東	木	6	TBS	4
ı	~		7	テレビ東京	7
ĺ			8	フジテレビジョン	5
			12	放送大学	9
			2	NHK総合・東京 NHK教育・東京	1 2
			3	NHK教育・泉泉     群馬テレビ	8
		₩¥	4	日本テレビ	3
		群馬	5	テレビ朝日	6
		היא	6	TBS	4
			7 8	テレビ東京 フジテレビジョン	7 5
			12	放送大学	9
_					

			2008年3月	1現在
地方名	都道府県名	リモコンボタン 1	放送局名	番組表表示の並び順
		1	NHK総合·東京	1
		2	NHK教育·東京	2
		3	テレ玉	8
	埼	4	日本テレビ	3
	玉	5	テレビ朝日	6
		6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	9
		2	NHK総合・東京	1 2
		3	NHK教育・東京 チバテレビ	8
		4	日本テレビ	3
	千	5	テレビ朝日	6
	葉	6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
関		12	放送大学	9
東		1	NHK総合·東京	1
		2	NHK教育·東京	2
		4	日本テレビ	3
	東	5	テレビ朝日	6
	京	6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		9	TOKYO MX	8
		12	放送大学	9
		2	NHK総合・東京 NHK教育・東京	2
		3	tvk	8
	神	4	日本テレビ	3
	奈	5	テレビ朝日	6
	川	6	TBS	4
	/ ' '	7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	9
		1	NHK総合·新潟	1
		2	NHK教育・新潟	2
	新	4	TeNYテレビ新潟	5
	澙	5	新潟テレビ21	6
		6	BSN	3
		8	NST	4
甲	ı dı	1	NHK総合・甲府 ※3	
信	山梨	2	NHK教育·甲府 ※3 YBS山梨放送	2
越	*	6	UTY	4
		1	NHK総合·長野	1
		2	NHK教育·長野	2
	長	4	テレビ信州	3
	野	5	abn長野朝日放送	4
	_	6	SBC信越放送	5
		8	NBS長野放送	6

地方名	都道府県名	リモコンボタン ※1	放 送 局 名	番組表表示の並び順
		1	KNB北日本放送	3
	富	2	NHK教育·富山 ※3	2
	Ш	3	NHK総合·富山 ※3	1 -
		6 8	チューリップテレビ BBT富山テレビ	5 4
		1	NHK総合·金沢 ※3	1
		2	NHK教育·金沢 ※3	2
	石	4	テレビ金沢	3
	Ш	5	北陸朝日放送	4
		6	MRO	5
		8	石川テレビ NHK総合・福井 ※3	6
	福	2	NHK総合·福井 ※3 NHK教育·福井 ※3	1 2
	井	7	FBCテレビ	3
	/	8	福井テレビ	4
		1	NHK総合·静岡	1
		2	NHK教育・静岡	2
	静	4	静岡第一テレビ	5
	岡	5	静岡朝日テレビ	6
-		6	SBS	3
中部		8	テレビ静岡 東海テレビ	3
即		2	R海アレビ   NHK教育・名古屋	2
	_	3	NHK総合·名古屋	1
	愛	4	中京テレビ	6
	知	5	CBC	4
		6	メ〜テレ	5
		10	テレビ愛知	7
		1	東海テレビ	3
		3	NHK教育·名古屋 NHK総合·津 %3	2
	Ξ	4	NHK総合・津 ※3 中京テレビ	6
	重	5	CBC	4
		6	メ〜テレ	5
		7	三重テレビ	7
		1	東海テレビ	3
		2	NHK教育·名古屋	2
	岐	3	NHK総合・岐阜 ※3	1
	阜	4	中京テレビ	6
		5 6	CBC メ〜テレ	5
		8	岐阜テレビ	7
		1	NHK総合・大津 ※3	1
		2	NHK教育·大阪	2
	滋	3	BBCびわ湖放送	7
	賀	4	MBS毎日放送	3
		6	ABCテレビ	4
		8	関西テレビ	5
		10	読売テレビ NHK総合・京都 ※3	6
		2	NHK教育·大阪	2
25	=	4	MBS毎日放送	3
近畿	京都	5	KBS京都	7
팺	(lE)	6	ABCテレビ	4
		8	関西テレビ	5
		10	読売テレビ	6
		1	NHK総合·大阪	1
		2	NHK教育·大阪 MBS毎日放送	3
	大	6	ABCテレビ	4
	阪	7	テレビ大阪	7
		8	関西テレビ	5
		10	読売テレビ	6

地方名	都道府県名	リモコンボタン 1	放送局名	番組表表示の並び順
		1	NHK総合·神戸 ※3	1
		2	NHK教育·大阪	2
	兵	3	サンテレビ	7
	庫	4	MBS毎日放送	3 4
		6 8	ABCテレビ 関西テレビ	5
		10	読売テレビ	6
		10	NHK総合・奈良 ※3	1
		2	NHK教育·大阪	2
		4	MBS毎日放送	3
近	奈	6	ABCテレビ	4
畿	良	8	関西テレビ	5
		9	奈良テレビ	7
		10	読売テレビ	6
		1	NHK総合·和歌山 ※3	1
		2	NHK教育·大阪	2
	和	4	MBS毎日放送	3
	歌	5	テレビ和歌山	7
	山	6	ABCテレビ	4
		8	関西テレビ	5
		10	読売テレビ 日本海テレビ	6
		2	□本海テレビ   NHK教育・鳥取 ※3	5 2
	鳥	3	NHK総合·鳥取 ※3	1
	取	6	BSSテレビ	4
		8	山陰中央テレビ	3
		1	日本海テレビ	5
	鳥	2	NHK教育·松江 ※3	2
	局根	3	NHK総合·松江 ※3	1
	加	6	BSSテレビ	4
		8	山陰中央テレビ	3
		1	NHK総合·岡山 ※3	1
		2	NHK教育·岡山 ※3	2
-	岡	4	RNC西日本テレビ	3 4
中国	山	5 6	KSB瀬戸内海放送	5
当		7	RSKテレビ テレビせとうち	6
		8	OHKテレビ	7
		1	NHK総合・広島	1
		2	NHK教育·広島	2
	広	3	RCCテレビ	3
	島	4	広島テレビ	4
		5	広島ホームテレビ	5
		8	TSS	6
		1	NHK総合·山口 ※3	1
	Ш	2	NHK教育·山口 ※3	2
		3	tysテレビ山口	4
	-	4	KRY山口放送	3
		5	yab山口朝日	5

地方名	都道府県名	リモコンボタン ※1	放 送 局 名	番組表表示の並び順っ	地方名	都道府県名	リモコンボタン *1	放送局名	番組表表示の並び順う	地方名	都道府県名	リモコンボタン 1	放送局名	番組表表示の並び順っ
	富	1 2	KNB北日本放送 NHK教育·富山 ※3	3			2	NHK総合·神戸 ※3 NHK教育·大阪	2		徳島	2	四国放送 NHK教育·徳島 ※3	2
	Ш	3 6	NHK総合・富山 ※3 チューリップテレビ	1 5		兵	3	サンテレビ MBS毎日放送	7 3		ш)	3	NHK総合・徳島 ※3 NHK総合・高松 ※3	1
		8	BBT富山テレビ	4		庫	6	ABCテレビ	4			2	NHK教育·高松 ※3	2
		1	NHK総合·金沢 ※3	1			8	関西テレビ	5		香	4	RNC西日本テレビ	3
	石	2	NHK教育・金沢 ※3 テレビ金沢	2			10	読売テレビ           NHK総合・奈良 ※3	6		Л	5 6	KSB瀬戸内海放送 RSKテレビ	4 5
	ᆒ	5	北陸朝日放送	4			2	NHK教育·大阪	2			7	テレビせとうち	6
		6	MRO	5	近	奈	4	MBS毎日放送	3	四		8	OHKテレビ	7
		8	石川テレビ	6	畿	良	6	ABCテレビ	5	国		1	NHK総合·松山	1 2
	福	1 2	NHK総合·福井 ※3 NHK教育·福井 ※3	2			8	関西テレビ 奈良テレビ	7		愛	2	NHK教育·松山 南海放送	3
	井	7	FBCテレビ	3			10	読売テレビ	6		媛	5	愛媛朝日	4
		8	福井テレビ	4			1	NHK総合·和歌山 ※3	1			6	あいテレビ	5
		1 2	NHK総合・静岡 NHK教育・静岡	1 2		1 和	2	NHK教育·大阪 MBS毎日放送	3			8	テレビ愛媛 NHK総合・高知	6
	静	4	静岡第一テレビ	5		歌	5	テレビ和歌山	7		-	2	NHK教育·高知	2
	岡	5	静岡朝日テレビ	6		山	6	ABCテレビ	4		高知	4	高知放送	3
中		6 8	SBS テレビ静岡	3			10	関西テレビ 読売テレビ	5		7	6 8	テレビ高知 さんさんテレビ	4 5
部		1	東海テレビ	3			1	日本海テレビ	5			1	KBC九州朝日放送	3
		2	NHK教育·名古屋	2		鳥	2	NHK教育·鳥取 ※3	2			2	NHK教育·福岡 💥 🤉	2
	愛	3	NHK総合・名古屋 中京テレビ	6		取	3 6	NHK総合・鳥取 ※3 BSSテレビ	1 4				NHK教育·北儿州 NHK終合·福岡	
	知	5	CBC	4			8	山陰中央テレビ	3		福田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	3	NHK総合·北九州 <sup>※2</sup>	1
		6	メ〜テレ	5			1	日本海テレビ	5		岡	4	RKB毎日放送	4
		10	テレビ愛知	7		島	3	NHK教育·松江 ※3 NHK総合·松江 ※3	2			5 7	FBS福岡放送 TVQ九州放送	5 6
		1 2	東海テレビ NHK教育・名古屋	2		根	6	NHK総合・松江 ※3 BSSテレビ	4			8	TNCテレビ西日本	7
	_	3	NHK総合·津 ※3	1			8	山陰中央テレビ	3		佐	1	NHK総合·佐賀 ※3	1
	三重	4	中京テレビ	6			1	NHK総合·岡山 ※3	1		賀	3	NHK教育・佐賀 ※3 STSサガテレビ	2
		5 6	CBC メ〜テレ	5			2	NHK教育・岡山 ※3 RNC西日本テレビ	3			1	NHK総合·長崎 ※3	1
		7	三重テレビ	7	中	岡   山	5	KSB瀬戸内海放送	4		_	2	NHK教育·長崎 ※3	2
		1	東海テレビ	3	国	"'	6	RSKテレビ	5		長崎	3	NBC長崎放送 NIB長崎国際テレビ	3 6
		2	NHK教育·名古屋 NHK総合·岐阜 ※3	2			7 8	テレビせとうち OHKテレビ	6 7		шој	5	NCC長崎文化放送	5
	岐阜	4	中京テレビ	6			1	NHK総合・広島	1			8	KTNテレビ長崎	4
	무	5	CBC	4		١.	2	NHK教育・広島	2			2	NHK総合・熊本 ※3 NHK教育・熊本 ※3	1 2
		6 8	メ〜テレ 岐阜テレビ	5 7		広   島	3	RCCテレビ 広島テレビ	3 4	九	熊	3	RKK熊本放送	3
		1	NHK総合・大津 ※3	1		<u> </u>	5	広島ホームテレビ	5	州	本	4	KKTくまもと県民	5
		2	NHK教育·大阪	2			8	TSS	6	沖		5 8	KAB熊本朝日放送 TKUテレビ熊本	6
	滋	3	BBCびわ湖放送 MBS毎日放送	7			2	NHK総合·山口 ※3 NHK教育·山口 ※3	1 2	縄		1	NHK総合·大分 ※3	1
	賀	6	ABCテレビ	4		<u>世</u>	3	tysテレビ山口 %3	4		大	2	NHK教育·大分 ※3	2
		8	関西テレビ	5		-	4	KRY山口放送	3		分分	3	OBS大分放送 TOSテレビ大分	3 4
		10	読売テレビ NHV総会・京都 ※3	6			5	уаb山口朝日	5			5	OAB大分朝日放送	5
		2	NHK総合·京都 ※3 NHK教育·大阪	2								1	NHK総合·宮崎 ※3	1
近	京	4	MBS毎日放送	3							宮	2	NHK教育・宮崎 ※3	2
畿	都	5	KBS京都	7							崎	3 6	UMKテレビ宮崎 MRT宮崎放送	3
		6 8	ABCテレビ 関西テレビ	5								1	MBC南日本放送	3
		10	読売テレビ	6							鹿	2	NHK教育·鹿児島 ※3	2
		1	NHK総合·大阪	1							児	3	NHK総合・鹿児島 ※3 KYT鹿児島読売TV	6
		2	NHK教育·大阪 MBS毎日放送	2							島	5	KKB鹿児島放送	5
	大阪	6	ABCテレビ	4								8	KTS鹿児島テレビ	4
	PJX	7	テレビ大阪	7								1 2	NHK総合・那覇 NHK教育・那覇	1 2
		8 10	関西テレビ 読売テレビ	5 6							沖	3	RBCテレビ	3
		10	かじりじノ レー	ı U							縄	5	QAB琉球朝日放送	4
											I	8	沖縄テレビ(OTV)	5



#### ■ 表中の「リモコンボタン※ 1」の項目について

- ●「初期スキャン」や「再スキャン」をしたときに、その放送局がどのリモコンボタン(ワンタッチ選局ボタン)に設定されるかを表します。
- 表中の「※2」が記載されている放送局の放送について
  - 「初期スキャン」や「再スキャン」の際に、入力レベルの高いほうの放送がリモコンボタンに設定されます。(これは、放送の運用規定 によるものです)

#### ■ 表中の「※3」が記載されている放送局(NHK)の放送について

●「初期スキャン」や「再スキャン」の際に受信できなかった場合は、受信できた域外(お住まいの地域以外)のNHK放送がリモコンボタ ンに設定されます。(設定される放送は、地域によって決められています)

その後「※3」の放送が受信できると、新しい放送に設定が変更されます。(これは、放送の運用規定によるものです)

## 地上アナログ放送の自動設定一覧表

- 「はじめての設定」**29**3 や「地上アナログ自動設定」**37**3 をすると、この表にある放送局がリモコンのワンタッチ選局ボタン(12~12)に自動設定されます。
- この表にない放送局を受信するとき(受信できる場合)は、「手動設定」「**39** ? で設定してください。
- お住まいの地域がこの表に記載されていない場合は、近くの地域・都市名で「地上アナログ自動設定」をして、正しく受信できないときは「手動設定」で設定してください。
- 地上デジタル放送開始にともなう「アナログ周波数変更対策」によって、この表のチャンネルの内容が変わることがあります。 その場合は「手動設定」で設定してください。
- この表に記載のお使いになる地域・都市名を「はじめての設定」や「地上アナログ自動設定」で選んで設定しても、アンテナの向きや高層物などの影響によって、正しく受信できない場合があります。その場合は 33 子 をご覧ください。
- ダウンロード(操作編 **57** ₹)によって、この表の内容(自動設定される内容)が変わる場合があります。
- この表の内容は放送局側の運用変更によって変わる場合があります。

#### 2010年4月現在

地方名	都道府!	地域・	リモコンボ	放 送 局	チャンネ	画面の番号							
	県名	都	ボ	名		豊							
	名	市名	タン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	ール	表示							
			2	NHK教育	2	2							
			4		33	33							
			5	北海道文化放送(UHB)	37	37							
		旭	6	北海道テレビ放送(HTB)	39	39							
		Ш	7	札幌テレビ放送(STV)	7	7							
					9								
			9	NHK総合	-	9							
			2	北海道放送(HBC)	11	11 2							
				NHK教育	_	_							
		소III	3	北海道テレビ放送(HTB)	39	39							
		釧		北海道文化放送(UHB)	41	41							
		路	7	札幌テレビ放送(STV)	7	7							
			9	NHK総合	9	9							
			11	北海道放送(HBC)	11	11							
			2	NHK教育	2	2							
		北見	4	北海道テレビ放送(HTB)	61	61							
			5	北海道文化放送(UHB)	59	59							
			7	札幌テレビ放送(STV)	7	7							
			9	NHK総合	9	9							
	北海		11	北海道放送(HBC)	53	53							
			1	北海道放送(HBC)	1	1							
	芦道		3	NHK総合	3	3							
		網	5	札幌テレビ放送(STV)	5	5							
	北	走	7	北海道文化放送(UHB)	27	27							
	部		9	北海道テレビ放送(HTB)	35	35							
			12	NHK教育	12	12							
			2	北海道文化放送(UHB)	26	26							
			4	NHK総合	28	28							
北		稚内名寄		6	札幌テレビ放送(STV)	22	22						
海				内	内	内	内	内	内	内	内	ω	北海道テレビ放送(HTB)
道			10	北海道放送(HBC)	10	10							
			12	NHK教育	30	30							
			2	北海道文化放送(UHB)	26	26							
			4	NHK総合	4	4							
			6	札幌テレビ放送(STV)	6	6							
			8	北海道テレビ放送(HTB)	24	24							
			10	北海道放送(HBC)	10	10							
			12	NHK教育	12	12							
			2	NHK教育	2	2							
			5	北海道文化放送(UHB)	62	62							
		根	6	北海道テレビ放送(HTB)	60	60							
		室	7	札幌テレビ放送(STV)	7	7							
			9	NHK総合	9	9							
			11	北海道放送(HBC)	11	11							
			1	北海道放送(HBC)	1	1							
			3	NHK総合	3	3							
		札	4	テレビ北海道(TVh)	17	17							
		幌	5	札幌テレビ放送(STV)	5	5							
	北	<b>טר</b> פוי	7	北海道文化放送(UHB)	27	27							
	海		10	北海道テレビ放送(HTB)	35	35							
	道	L	12	NHK教育	12	12							
	•		1	北海道文化放送(UHB)	27	27							
	南		3	北海道テレビ放送(HTB)	35	35							
	部		4	NHK総合	4	4							
		幽	5	テレビ北海道(TVh)	21	21							
		館	6	北海道放送(HBC)	6	6							
			10	NHK教育	10	10							
				札幌テレビ放送(STV)									

地方名	道	域	リモコンボタン		フャ	置
名	府	• ±z7	먌	局	ンネ	面の番
	県名	都市	ボタ	名 ※カッコ内は画面に	イル	号
		名	5	略号で表示される場合		祭
			1	北海道文化放送(UHB)	32	32
			3	北海道テレビ放送(HTB)	34	34
		帯	4	NHK総合	4	4
		広	6	北海道放送(HBC)	6	6
			10	札幌テレビ放送(STV)	10	10
			12	NHK教育	12	12
			2	NHK教育 北海道テレビ放送(HTB)	49	49
			4 5		61 53	61 53
		苫小牧	7	北海道文化放送(UHB) 札幌テレビ放送(STV)	57	57
			9	NHK総合	51	51
	北	'^	11	北海道放送(HBC)	55	55
北	海		12	テレビ北海道(TVh)	47	47
海	道		2	NHK教育	2	2
道	南		4	北海道テレビ放送(HTB)	4	4
	部	١.,	5	北海道文化放送(UHB)	26	26
		小梅	7	札幌テレビ放送(STV)	7	7
		樽	9	北海道放送(HBC)	9	9
			11	NHK総合	11	11
			12	テレビ北海道(TVh)	24	24
			2	NHK教育	2	2
			4	テレビ北海道(TVh)	29	29
		室	5	北海道文化放送(UHB)	37	37
		蘭	6	北海道テレビ放送(HTB)	39	39
			7	札幌テレビ放送(STV) NHK総合	7	7
			9	北海道放送(HBC)	9	9
			1	青森放送(RAB)	1	1
			3	NHK総合	3	3
		青	4	青森朝日放送(ABA)	34	34
		森	5	NHK教育	5	5
			12	青森テレビ(ATV)	38	38
			2	アイビーシー岩手放送(IBCテレビ)	2	2
			3	テレビ岩手	37	37
			4	岩手めんこいテレビ	29	29
	青	1	6	岩手朝日テレビ	27	27
	森	八戸	7	NHK教育	7	7
	<b>ለ</b> ፖሊ	ļ ′	9	NHK総合	9	9
			10	青森朝日放送(ABA)	31	31
			11	青森放送(RAB)	11	11
			12	青森テレビ(ATV)	33	33
東			4 6	NHK総合 青森朝日放送(ABA)	56	56
北		む	8	青森テレビ(ATV)	58	58
		つ	10	青森放送(RAB)	10	10
			12	NHK教育	12	12
			1	テレビ岩手	35	35
			4	NHK総合	4	4
		盛	6	アイビーシー岩手放送(IBCテレビ)	6	6
		岡	8	NHK教育	8	8
			10	岩手めんこいテレビ	33	33
	岩		12	岩手朝日テレビ	31	31
	手		2	NHK総合	2	2
			4	岩手朝日テレビ	62	62
		釜	6	岩手めんこいテレビ	60	60
		石	8	テレビ岩手	58	58
					10	
			10 12	アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) NHK教育	12	10 12

Table   10   テレビ岩手   37   37   37   37   37   37   37   3	_				201044	r/ J×	7011
本	抽	都	地	IJ	拉	チ	画
R	方			ΙÉ			
R	名		-30				ത
本		県	都	: :		ネ	曹
大		名		万	1	ル	室
大				3			祭
大						2	
大							_
F						_	_
Table   Ta		岩	$\equiv$			_	_
12   NHK教育   12   13   14   14   15   16   16   17   17   18   18   18   18   18   18		手	戸	8	岩手めんこいテレビ	29	29
東北   1   東北放送(TBCテレビ) 1   1   1   3   NHK総合 3   3   3   3   3   3   3   3   3   3				10	テレビ岩手	37	37
Table   Ta				12	NHK教育	12	12
大				1		1	1
本				_			_
中央			Aili.				
P   宮城テレビ放送(ミヤギテレビ) 34 32   12   12   12   14   14   15   15   15   15   15   15			끄	-			-
Table   12   12   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15				_		_	_
Part							-
大				12		_	_
大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田				1	東北放送(TBCテレビ)	59	59
大				3	NHK総合	51	51
大		宮	石	5	NHK教育	49	49
P   2   2   2   4   4   4   4   4   4   4		城	巻			_	_
12   仙台放送   57   57   57   57   57   57   57   5		-790	_				
東北    大田   1							_
東北						_	_
大田							_
### 1			無	_			_
記   10				6	仙台放送	_	6
TO   NHK教育   TO   TO   TO   TO   TO   TO   TO   T				8	東日本放送	43	43
東北    大			/"	10	NHK教育	10	10
東北    大				12	宮城テレビ放送(ミヤギテレビ)	37	37
東北  秋				_		_	_
東北    中では   1				_		_	_
Table   Ta						_	_
Table   12   秋田テレビ(AKT)   37   37   37   37   37   37   37   3						_	_
***********************************				-		_	-
***						_	_
大	15						
田 館 6 秋田放送(ABSテレビ) 6 6 6 8 NHK教育 8 8 8 12 秋田テレビ(AKT) 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57				4	NHK総合	4	4
8 NHK教育 8 8 8 12 秋田テレビ(AKT) 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57		秋	大	5	秋田朝日放送	59	59
12 秋田テレビ(AKT) 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57		田	館	6	秋田放送(ABSテレビ)	6	6
12 秋田テレビ(AKT) 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57				8	NHK教育	8	8
大山       2       NHK教育       43       43         小山       5       秋田朝日放送       41       41       41         ・ 9       NHK総合       45       45       45       45       45       45       45       45       47       48       48       48       48       48       48       48       48       48       48       48       48       48       88 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td>57</td> <td>57</td>				12		57	57
1							_
1   秋田放送(ABSテレビ) 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47				_		_	_
横手 11 秋田放送(ABSテレビ) 47 47 47 47 12 秋田テレビ(AKT) 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51			1川	_			
### 12   秋田テレビ(AKT)   51   51   51   51   51   51   51   5			ł#				_
4 NHK教育 4 4 4 6 テレビユー山形(TUY) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36				-			-
B			7				51
世				4		4	4
世				6	テレビユー山形(TUY)	36	36
形 10 山形放送(YBC山形放送) 10 10 10 10 11 11 さくらんぼテレビション(さくらんぼテレビ) 30 30 11 2 山形テレビ 38 38 11 12 山形放送(YBC山形放送) 1 1 1 3 NHK総合 3 3 3 NHK総合 6 6 6 NHK教育 6 6 6 NHK教育 11 さくらんぼテレビション(さくらんぼテレビ) 24 24 12 山形テレビ 39 38 20 2 さくらんぼテレビション(さくらんぼテレビ) 60 60 4 NHK教育 50 50 50 4 アレビユー山形(TUY) 56 56 56			Ш	8		8	8
11   さくらんぼテレビション(さくらんぼテレビ) 30   30   30   30   30   30   30   30				-		_	10
12   山形テレビ   38   38   38   38   38   38   38   3			"	-		_	30
### 1							_
<ul> <li>講問 3 NHK総合 3 3 3 3 3 NHK総合 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</li></ul>						_	
山			霍皇	_			-
To a control of the control of t				_		_	
田 11 さくらんぼテレビション(さくらんぼテレビ) 24 24 24 12 山形テレビ 39 38 25 2 さくらんぼテレビション(さくらんぼテレビ) 60 60 4 NHK教育 50 50 50 米 6 テレビユー山形(TUY) 56 56			رسا	_		_	_
田 11 さくらんぼテレビジョン(さくらんぼテレビ) 24 24 12 山形テレビ 39 38 25 2 さくらんぼテレビジョン(さくらんぼテレビ) 60 60 4 NHK教育 50 50 50 50 テレビユー山形(TUY) 56 56			酒	-		_	22
12 山形テレビ 39 35 2 さくらんぼテレビジョン(さくらんぼテレビ) 60 60 4 NHK教育 50 50 米 6 テレビユー山形(TUY) 56 56				11	さくらんぼテレビジョン(さくらんぼテレビ)	24	24
2 さくらんぼテレビジョン(さくらんぼテレビ) 60 60 4 NHK教育 50 50 米 6 テレビユー山形(TUY) 56 56				12	山形テレビ	39	39
4 NHK教育 50 50 50 米 6 テレビユー山形(TUY) 56 56						_	60
米 6 テレビユー山形(TUY) 56 56				-			50
			ᅶ				
			水沢	8		_	52
			"\	_	NHK総合	52	_
				_		_	54
				12	山形テレビ	58	58

地方	都道	地域	Į Į	放送	チャ	画面	
方名	府	•	j	局	ンネ	の番	
	県名	都市	モコンボタン	名	ネル	号	
	-	名	シ	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		奈	
			2	NHK教育	2	2	
	١.		4	さくらんぼテレビジョン(さくらんぽテレビ)	28	28	
	山形	新庄	9	テレビユー山形(TUY) NHK総合	26 9	26 9	
	///	'	11	山形放送(YBC山形放送)	11	11	
			12	山形テレビ	58	58	
		垣	2	NHK教育	2	2	
		福島	6	テレビユー福島 福島中央テレビ	31	33	
		====================================	9	NHK総合	9	9	
		郡山	10	福島放送(KFB)	35	35	
東			11	福島テレビ(FTV)	11	11	
北			4	NHK総合	4	4	
	福	い	6 7	福島中央テレビ テレビユー福島	58 62	58 62	
	島	わ	8	福島テレビ(FTV)	8	8	
		き	10	NHK教育	10	10	
			12	福島放送(KFB)	60	60	
		会津若	1	NHK総合	1	1	
			3	NHK教育 テレビユー福島	3 47	3 47	
			6	福島テレビ(FTV)	6	6	
		松	8	福島中央テレビ	37	37	
			10	福島放送(KFB)	41	41	
			1	NHK総合	44	1	
		-1/	3	NHK教育 日本テレビ放送網(日本テレビ)	46 42	3	
		水	6	東京放送(TBS)	40	6	
		戸	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	38	8	
			10	テレビ朝日	36	10	
	茨城		12	テレビ東京 NULV総会	32	12	
	坝火		3	NHK総合 NHK教育	52 50	3	
		_	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	54	4	
		日立	6	東京放送(TBS)	56	6	
			8	フジテレビジョン(フジテレビ)	58	8	
			10 12	テレビ朝日	60 62	10	
			12	テレビ東京 NHK総合	51	1	
			3	NHK教育	49	3	
		定	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	53	4	
		宇都	5	とちぎテレビ ままな**(TDO)	31	31	
		宮	8	東京放送(TBS) フジテレビジョン(フジテレビ)	55 57	6 8	
			10	テレビ朝日	41	10	
	栃		12	テレビ東京	44	12	
	木		1	NHK総合	40	1	
関			3	NHK教育	30	3	
東		<u>ب</u>	5	日本テレビ放送網(日本テレビ)とちぎテレビ	36	4 31	
		矢板	6	東京放送(TBS)	42	6	
		"^	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	45	8	
			10	テレビ朝日	59	10	
			12	テレビ東京	61	12	
			3	NHK総合 NHK教育	52 50	3	
			4	NHK教育  日本テレビ放送網(日本テレビ)	54	4	
			5	放送大学	40	40	
		前	6	東京放送(TBS)	56	6	
		橋	7	テレビ埼玉(テレ玉)	38	38	
			10	フジテレビジョン(フジテレビ) テレビ朝日	58 60	8 10	
	2114		11	群馬テレビ	48	48	
	群馬		12	テレビ東京	62	12	
	היוו		1	NHK総合	51	1	
			3	NHK教育	57	3	
			5	日本テレビ放送網(日本テレビ) 放送大学	53 40	40	
		桐	6	東京放送(TBS)	55	6	
		生	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	35	8	
			10	テレビ朝日	59	10	
					11	群馬テレビ	41

地	都	地	IJ	放	チ	画	
方名	道	域・	リモコンボタン	送	ヤ	面	
冶	府県	都	ジ	局 名	ンネ	の番	
	県名	市	ルタ		ル	麦	
		名	_	略号で表示される場合		示	
			1	NHK総合	1	1	
			3	NHK教育	3	3	
		+	5	日本テレビ放送網(日本テレビ) 放送大学	16	16	
		さい	6	東京放送(TBS)	6	6	
		た	7	テレビ埼玉(テレ玉)	38	38	
		ま	ま	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	8	8
			10	テレビ朝日	10	10	
			11 12	群馬テレビ テレビ東京	48 12	48 12	
			1	NHK総合	51	1	
			3	NHK教育	35	3	
	埼	熊	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	53	4	
	玉	谷	6	東京放送(TBS)	55	6	
	_	児	7	テレビ埼玉(テレ玉)	30	38	
		玉	8 10	フジテレビジョン(フジテレビ) テレビ朝日	57 59	8 10	
			11	群馬テレビ	48	48	
			12	テレビ東京	61	12	
			1	NHK総合	14	1	
			3	NHK教育	49	3	
		T/H-	4 6	日本テレビ放送網(日本テレビ) 東京放送(TBS)	16 18	4	
		秩父	7	果京放达(TBS)	47	38	
		^	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	29	8	
			10	テレビ朝日	38	10	
			12	テレビ東京	44	12	
			1	NHK総合	1	1	
			3	TOKYO MX NHK教育	14 3	14 3	
		_	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	4	4	
		千葉	5	放送大学	16	16	
		· 船橋	6	東京放送(TBS)	6	6	
	干		7	テレビ神奈川(tvk)	42	42	
			8	フジテレビジョン(フジテレビ)	8	8	
			9	千葉テレビ放送(CTC) テレビ朝日	46 10	46 10	
関	葉		12	テレビ東京	12	12	
東		銚子	1	NHK総合	51	1	
			3	NHK教育	49	3	
			4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	53	4	
			6 8	東京放送(TBS) フジテレビジョン(フジテレビ)	55 57	8	
			9	イ葉テレビ放送(CTC)	39	46	
			10	テレビ朝日	59	10	
			12	テレビ東京	61	12	
			1	NHK総合	1	1	
			2	放送大学	16	16	
			3	NHK教育 日本テレビ放送網(日本テレビ)	3	3	
			5	日本アレビ放送網(日本アレビ) TOKYO MX	14	14	
		23	6	東京放送(TBS)	6	6	
		区	7	テレビ神奈川(tvk)	42	42	
			8	フジテレビジョン(フジテレビ)	8	8	
			9	千葉テレビ放送(CTC)	46	46	
			10	テレビ朝日	10	10	
			11 12	テレビ埼玉(テレ玉) テレビ東京	38 12	38 12	
			1	NHK総合	33	1	
	東		3	NHK教育	29	3	
	京	11	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	35	4	
		八王	5	TOKYO MX	40	14	
		王子	6	東京放送(TBS)	37	6 0	
			8 10	フジテレビジョン(フジテレビ) テレビ朝日	31 45	8 10	
			12	アレビ朝日   アレビ東京	62	12	
			1	NHK総合	49	1	
			3	NHK教育	47	3	
			4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	51	4	
		多	5	TOKYO MX	61	14	
		多摩		- 市市は注(TDC)			
			摩	6	東京放送(TBS)	53	6
		摩	8 10	フジテレビジョン(フジテレビ) テレビ朝日	53 55 57	8	

Parity	地	都	地	IJ	放	チ	曹
Pa	方名		域・	를 기		ヤン	面の最
		県名		ブボタ			号表
				5	略号で表示される場合		
Paris				_	1.0 —		
Paris				_			
Parison				5		16	16
Paris			洪	_			_
Paris				_		_	-
Paris				_		_	46
Parison							10
Paris							
Parity				_	1211	_	-
Parison			浜みな	_		54	_
Parison				_		_	_
Parison				_		_	_
Parison				_			46
Parison						_	10
情報						_	-
Parison		袖	塚・				_
***				_	2	35	_
### 1	*	Ш		_		_	_
P				_			
Table				_			10
### PIFICIAL PAPERS NATION CONTINUE NOT SET IN THE NATION CO				12		43	12
### Profession				_	1711		-
### Profession							_
P				<u> </u>		_	<u> </u>
### PIFICIAL PROVISION NUMBER NUMBE			1 ==	_			42
Table   Ta				_		_	_
### PIFE  ###				_			12
### PF   4 日本テレビ放送網(日本テレビ) 51 4   4   51   53   6   東京放送(TBS)   53   6   東京放送(TBS)   53   6   下レビ神奈川(tvk)   61   42   8   アジテレビジョン(フジテレビ) 55   8   10   テレビ東京   59   12   12   12   12   14   テレビ新潟放送(BSN新潟放送)   5   5   18   NHK総合   8   8   8   10   新潟総合テレビ   35   35   12   12   NHK教育   12   12   12   12   12   14   14   14				1	NHK総合	_	1
### PF   1			野			_	_
### Profession				_		_	<u> </u>
## 10						_	42
Table   T						_	-
## 1						_	_
## 1				_		_	
## 18				_		_	29
## 10 新潟総合テレビ 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35				_		_	
Table   Ta			/nii	_	1.6.1.	_	35
PF   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日				12	NHK教育	12	12
上     日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本		潟					_
PT   1			F	_	1.0		-
Te				8		_	27
甲信越     1     NHK総合 1 1 1 1 3 NHK総育 3 3 3 3 3 NHK教育 3 3 3 3 3 NHK教育 5 5 5 5 6 テレビ山梨(UTY) 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37						_	10
Tell						_	
1		山	×-	_	1.0.	_	_
FDE山梨(UTY) 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37			**	_		_	<u> </u>
野 4 長野朝日放送(ABN) 20 20 (6 テレビ信州 30 30 30 9 9 NHK教育 9 9 9 NHK教育 9 9 10 長野放送(NBS) 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38				_		_	37
長     6     テレビ信州     30 30 30 30 30 99 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90				_		_	20
大方原     9     NHK教育     9     9       10     長野放送(NBS)     38     38       11     信越放送     11     11     11       11     信越放送     44     44       4     長野朝日放送(ABN)     50     50       6     テレビ信州     40     40       ※     9     NHK教育     46     46       ※     9     NHK教育     46     46       時     10     長野放送(NBS)     42     42       平     11     信越放送     48     48				6	テレビ信州	30	30
長     い     11     信越放送     11     11       野     長     2     NHK総合     44     44       野     4     長野朝日放送(ABN)     50     50       善     6     テレビ信州     40     40       光     9     NHK教育     46     46       寺     10     長野放送(NBS)     42     42       11     信越放送     48     48			ケ	_		_	_
野長     2     NHK総合     44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44		長	原)			_	_
(善)     (音)     (日) </td <td></td> <th></th> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td>_</td> <td>44</td>				_		_	44
光     9     NHK教育     46 46       寺     10     長野放送(NBS)     42 42       11     信越放送     48 48				_		_	50
寺 平     10     長野放送(NBS)     42     42       11     信越放送     48     48				_		_	-
○         信越放送     48   48			寺	_			42
※山利は 田府地域のチャンネルが設定されます			<u> </u>				48

※山梨は、甲府地域のチャンネルが設定されます。

## 地上アナログ放送の自動設定一覧表 っづき

地方名	都道京	地域	リモコ	放送	チャン	画面の
名	府旧	• ≠17	コンボタン	局名	ンネ	の番
	県名	都市	ボ		イル	号
	-	名	ツン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	, i	烝
			2	NHK総合	44	44
			4	長野朝日放送(ABN)	50	50
		松	6	テレビ信州	48	48
		本	9	NHK教育	46	46
			10	長野放送(NBS)	42	42
			11	信越放送	40	40
			3	NHK教育	3	3
甲	E	85	6	NHK総合 信越放送	6	6
信	長野	飯田田	8	テレビ信州	42	42
越			10	長野放送(NBS)	40	40
			12	長野朝日放送(ABN)	44	44
			1	長野朝日放送(ABN)	61	6
		岡	4	NHK総合	4	4
		谷・	6	信越放送	6	6
		諏	8	NHK教育	8	8
		訪	10	テレビ信州	59	59
			12	長野放送(NBS)	47	4
			1	北日本放送	1	3
		富	3 6	NHK総合 チューリップテレビ	32	32
		山	10	NHK教育	10	10
	富		12	富山テレビ放送(BBT)	34	34
	山		1	北日本放送	50	1
		高岡	3	NHK総合	48	3
			6	チューリップテレビ	42	32
		]	10	NHK教育	46	10
			12	富山テレビ放送(BBT)	44	34
			4	NHK総合	4	4
			6	北陸放送(MRO)	6	6
		金 沢	7	北陸朝日放送(HAB)	25	25
		7%	8 10	NHK教育 テレビ金沢	8 33	33
	石		12	石川テレビ放送(石川テレビ)	37	3
	Ш		1	テレビ金沢	57	5
		七尾	3	北陸朝日放送(HAB)	59	59
			5	NHK教育	5	5
			7	石川テレビ放送(石川テレビ)	55	5
			9	NHK総合	9	9
			11	北陸放送(MRO)	11	1
			3	NHK教育	3	3
		福	9	NHK総合 与サ放送(EBCテレビ)	9	9
	加	井	11	福井放送(FBCテレビ) 福井テレビジョン放送(福井テレビ)	11 39	39
中	福井		6	NHK総合	6	6
部	7	敦	8	福井放送(FBCテレビ)	8	8
		賀	10	福井テレビジョン放送(福井テレビ)	38	38
			12	NHK教育	12	12
			1	東海テレビ放送(東海テレビ)	1	1
			3	NHK総合	3	3
			5	中部日本放送(CBC)	5	5
		   岐	6	三重テレビ放送(三重テレビ)	33	33
		阜	7	テレビ愛知	25	25
			9	NHK教育	9	9
			10	岐阜放送(岐阜テレビ)	37	3
			11 12	名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(中京テレビ)	11 35	35
			1	東海テレビ放送(東海テレビ)	57	5
			3	NHK総合	53	53
	岐阜	_	5	中部日本放送(CBC)	55	5
	무	長白	9	NHK教育	49	49
		良	10	岐阜放送(岐阜テレビ)	61	6
			11	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	59	59
			12	中京テレビ放送(中京テレビ)	47	4
			2	NHK教育	2	2
			3	中京テレビ放送(中京テレビ)	26	26
		高	4 6	NHK総合 中部日本放送(CBC)	6	4
		Ш	8	東海テレビ放送(東海テレビ)	8	8
		Ш	ں			-
			10	岐阜放送(岐阜テレビ)	38	38

地方名	都道府	地域・	リモコンボタン	放 送 局	チャン	画面の番
占	<b>灯</b> 県名	都	ジ	回 名	ンネ	善
	名	市名	ルタン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	ル	表示
			1	東海テレビ放送(東海テレビ)	1	1
			3	NHK総合	3	3
		各	5	中部日本放送(CBC)	5	5
		務	9	NHK教育	9	9
		原	10	岐阜放送(岐阜テレビ)	37	37
			11	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	11	11
	岐阜		12	中京テレビ放送(中京テレビ)	35	35
	阜		3	中京テレビ放送(中京テレビ)	26 4	26 4
		中	6	NHK総合           名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	6	6
		津	8	中部日本放送(CBC)	8	8
		沠	10	東海テレビ放送(東海テレビ)	10	10
			11	岐阜放送(岐阜テレビ)	28	28
			12	NHK教育	12	12
			2	NHK教育	2	2
			4	静岡第一テレビ	31	31
		静岡	6	静岡朝日テレビ	33	33
		川山	9	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ)	9	9
			12	テレビ静岡	35	35
			2	静岡第一テレビ	30	30
			4	NHK総合	4	4
		浜	6	静岡放送(SBSテレビ)	6	6
		松	8	NHK教育	8	8
			10	静岡朝日テレビ	28	28
			12	テレビ静岡	34	34
		_	2	NHK教育	51	51
		三島・沼津 島田	3	静岡第一テレビ	61	61
			5	静岡朝日テレビ	57	57
			7	テレビ静岡	59	59
	主会		9	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ)	53 55	53 55
	静岡		1	NHK総合	56	56
中	1-3		3	NHK教育	54	54
部			5	静岡放送(SBSテレビ)	62	62
			7	静岡第一テレビ	48	48
			10	静岡朝日テレビ	50	50
			12	テレビ静岡	58	58
			2	NHK教育	54	54
		富十	3	静岡第一テレビ	27 29	27 29
			_	野		25
_		+	7	テレビ静岡		30
		Ι ±	7 9	テレビ静岡 NHK総合	39	
		±	9 11	テレビ静岡 NHK総合 静岡放送(SBSテレビ)		
		±	9	NHK総合	39 52	52
		± 	9	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ)	39 52 41 42 44	52 41
		藤	9 11 1 3 5	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ)	39 52 41 42 44 40	52 41 42 44 40
			9 11 1 3 5 7	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ	39 52 41 42 44 40 24	52 41 42 44 40 24
		藤	9 11 3 5 7	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ	39 52 41 42 44 40 24 26	52 41 42 44 40 24 26
		藤	9 11 3 5 7 10 12	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡	39 52 41 42 44 40 24 26 38	52 41 42 44 40 24 26 38
		藤	9 11 3 5 7 10 12	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 東海テレビ放送(東海テレビ)	39 52 41 42 44 40 24 26 38 1	52 41 42 44 40 24 26 38 1
		藤	9 11 3 5 7 10 12 1 3	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合	39 52 41 42 44 40 24 26 38 1	52 41 42 44 40 24 26 38 1 3
		藤枝	9 11 3 5 7 10 12 1 3 5	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC)	39 52 41 42 44 40 24 26 38 1 3	52 41 42 44 40 24 26 38 1 3 5
		藤枝	9 11 3 5 7 10 12 1 3 5 6	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ財岡 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ)	39 52 41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33	52 41 42 44 40 24 26 38 1 3 5
		藤枝	9 11 3 5 7 10 12 1 3 5	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ前側 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知	39 52 41 42 44 40 24 26 38 1 3	52 41 42 44 40 24 26 38 1 3 5
		藤枝名古	9 11 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ財岡 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ)	39 52 41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25	52 41 42 44 40 26 38 1 3 5 33 25
		藤枝名古	9 11 1 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ放管(海海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ) アレビ愛知	39 52 41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25	52 41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9
	愛	藤枝名古	9 11 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 東海テレビ放送(実海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ)	39 52 41 42 44 26 38 1 3 5 33 25 9 37	52 41 42 44 26 38 1 3 5 33 25 9
	愛知	藤枝名古	9 11 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9 10	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 東海テレビ放送(実海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(メ~テレ)	39 52 41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 56	52 41 42 44 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11
		藤枝名古	9 11 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9 10 11 12 1 13	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(マーテレビ) 東海テレビ放送(中京テレビ)	39 52 41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 56 54	52 41 42 44 40 24 26 38 1 3 25 9 37 11 35 1 3
		藤枝名古	9 11 1 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9 10 11 12 1 1 2 5 5 6 7 9 5 5 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐域送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(中京テレビ)	39 52 41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 56 54 62	52 41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 1 3 5
		藤枝名古屋	9 11 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9 10 11 12 1 3 5 6 6 7 9	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 中京テレビ放送(中京テレビ) 東海テレビ放送(中京テレビ) 東海テレビ放送(中京テレビ)	39 52 41 42 44 40 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 56 54 62 33	52 41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 1 3 5 33
		藤枝名古	9 11 1 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9 10 11 12 1 3 5 6 7	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡第日テレビ テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(重重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(中京テレビ) 中京テレビ放送(中京テレビ) 東海テレビが送(マーテレビ) 日本放送(は「東海テレビ) 東海テレビが送(マーテレビ) 東海テレビが送(マーテレビ) エールビを受知	39 52 41 42 44 40 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 56 62 33 52	52 41 42 44 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 1 3 5 33 25
		藤枝名古屋豊	9 11 1 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9 10 11 12 1 3 5 6 7 7 9 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ防護(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(ヤ〜テレビ) 中京テレビ放送(東海テレビ) 中京テレビ放送(東海テレビ) 東海テレビが成後(フェテレビ) テレビを関知 NHK教育 岐阜が送(サネテレビ) 中京テレビが送(東海テレビ) アレビが送(東海テレビ) スHK(教育 中部日本放送(CBC) 三重テレビが送(三重テレビ) アレビを関知 NHK教育	39 52 41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 56 54 62 33 55 56 54 62 55 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	52 41 42 44 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 1 35 33 25 9
		藤枝名古屋豊	9 11 1 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9 10 11 12 1 3 5 6 7	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡第日テレビ テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(重重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(中京テレビ) 中京テレビ放送(中京テレビ) 東海テレビが送(マーテレビ) 日本放送(は「東海テレビ) 東海テレビが送(マーテレビ) 東海テレビが送(マーテレビ) エールビを受知	39 52 41 42 44 40 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 56 62 33 52	52 41 42 44 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 1 3 5 33 25

地	都	地	リ	放	チ	画
地方名	道府	域・	Ę	送局	ャン	面の番号表
	県名	都市	シボタン	名	ンネル	普
	"	名	タン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	"	表示
	愛知		1	東海テレビ放送(東海テレビ)	57	1
			3 5	NHK総合 中部日本放送(CBC)	53 55	3
		豊	6	三重テレビ放送(三重テレビ)	33	33
		田田	7	テレビ愛知 NHK教育	49 51	25 9
			10	NDN教育	37	37
			11	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	61	11
			12	中京テレビ放送(中京テレビ) 東海テレビ放送(東海テレビ)	59 1	35
			3	NHK総合	3	3
			5 6	中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ)	5 33	5 33
		津	7	テレビ愛知	25	25
			9	NHK教育	9	9
			10 11	岐阜放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	37 11	37 11
中			12	中京テレビ放送(中京テレビ)	35	35
部			3	東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合	57 53	3
			5	中部日本放送(CBC)	55	5
	l≡	伊	6	三重テレビ放送(三重テレビ)	59	33
	重	勢	9	テレビ愛知 NHK教育	25 49	25 9
			10	岐阜放送(岐阜テレビ)	37	37
			11 12	名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(中京テレビ)	61 47	11 35
			1	東海テレビ放送(東海テレビ)	62	1
		名張	3	NHK総合	52	3
			5 6	中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ)	60 58	5 33
			7	テレビ愛知	25	25
			9	NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ)	50 37	9 37
			11	名古屋テレビ放送(メーテレ)	56	11
			12	中京テレビ放送(中京テレビ)	54	35 2
			4	NHK総合 毎日放送	28 36	4
			6	朝日放送(ABC)	38	6
		大  津	7 8	京都放送(KBS京都) 関西テレビ放送(関西テレビ)	34 40	34 8
			9	びわ湖放送(BBCびわ湖放送)	30	_
	滋		10 12	読売テレビ放送(よみうりテレビ) NHK教育	42 46	10 12
	賀		2	NHK総合	52	2
			4	毎日放送	54	4
			6 8	朝日放送(ABC) 関西テレビ放送(関西テレビ)	58 60	8
			9	びわ湖放送(BBCびわ湖放送)	56	56
			10 12	読売テレビ放送(よみうりテレビ) NHK教育	62 50	10 12
			2	NHK総合	32	2
			3	テレビ大阪	19	19
近		京	6	毎日放送 朝日放送(ABC)	6	6
畿		都	7	京都放送(KBS京都)	34	34
			10	関西テレビ放送(関西テレビ)   読売テレビ放送(よみうりテレビ)	8 10	10
			12	NHK教育	12	12
			2	NHK総合	52 54	2
	京	,,,	4 6	毎日放送 朝日放送(ABC)	54 56	4 6
	都	山  科	7	京都放送(KBS京都)	62	62
			8 10	関西テレビ放送(関西テレビ)   読売テレビ放送(よみうりテレビ)	58 60	10
			12	NHK教育	50	12
			2	NHK総合	50	2
		福	6	毎日放送 朝日放送(ABC)	54 58	4 6
		知	7	京都放送(KBS京都)	56	56
		山	8 10	関西テレビ放送(関西テレビ) 読売テレビ放送(よみうりテレビ)	60 62	10
			12	NHK教育	52	12

地	都	地	및	放	チャ	画面
地方名	道府	域・	モコンボタン	送 局	ヤン	型
	県名	都	ボ	名	ンネー	豊
	10	市名	タン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	ル	表示
			2	NHK総合	51	2
			4	毎日放送	53	4
	京	舞	6	朝日放送(ABC)	55	6
	京都	鶴	7 8	京都放送(KBS京都) 関西テレビ放送(関西テレビ)	57 59	57 8
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	61	10
			12	NHK教育	49	12
			3	NHK総合	2	2
			4	テレビ大阪 毎日放送	19 4	19 4
	_		5	サンテレビジョン(サンテレビ)	36	36
	大阪	*	6	朝日放送(ABC)	6	6
	17/2		7	京都放送(KBS京都)	34	34
			8 10	関西テレビ放送(関西テレビ) 読売テレビ放送(よみうりテレビ)	8 10	8 10
			12	NHK教育	12	12
			2	NHK総合	28	28
			4	毎日放送	31	4
			5	テレビ大阪	19	19
		神戸	6 8	朝日放送(ABC) 関西テレビ放送(関西テレビ)	41 43	8
		,	9	サンテレビジョン(サンテレビ)	36	36
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	47	10
			12	NHK教育	45	12
		姫路	2	NHK総合	50 54	50
			6	毎日放送 朝日放送(ABC)	58	6
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	60	8
			9	サンテレビジョン(サンテレビ)	56	56
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	62	10
			12	NHK教育	52 51	12 51
		明石	4	NHK総合 毎日放送	53	4
近			5	テレビ大阪	19	19
畿			6	朝日放送(ABC)	57	6
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	59	8
			9	サンテレビジョン(サンテレビ) 読売テレビ放送(よみうりテレビ)	55 61	55 10
			12	NHK教育	49	12
			2	NHK総合	29	29
	_		4	毎日放送	35	4
	兵庫	Ш	6 8	朝日放送(ABC) 関西テレビ放送(関西テレビ)	37 39	8
	半	西	9	サンテレビジョン(サンテレビ)	33	33
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	41	10
			12	NHK教育	31	12
		****	2	NHK総合	52	52
			<u>4</u> 5	毎日放送 テレビ大阪	54 19	4 19
			6	毎日放送(ABC)	56	6
		灘	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	58	8
			9	サンテレビジョン(サンテレビ)	62	62
			10 12	読売テレビ放送(よみうりテレビ) NHK教育	60 50	10 12
			2	NHK総合	44	44
			4	毎日放送	38	4
		長	6	朝日放送(ABC)	40	6
		田田	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	42	8
			9	サンテレビジョン(サンテレビ) 読売テレビ放送(よみうりテレビ)	34 48	34 10
			12	NHK教育	46	12
			2	NHK総合	51	51
		北	4	毎日放送	53	4
		淡	6	朝日放送(ABC)	57	6
		垂	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	59	8
			Ω	サンテールドミションバサンテー・ビト		ᅜ
		垂水	9	サンテレビジョン(サンテレビ) 読売テレビ放送(よみうりテレビ)	55 61	55 10

※ 大阪け	大阪地域のチャンネルが設定されます。
~ /\PXIO \	人物があり アンイルの政権と生のする

地	都	地	및	放	チャ	團
方名	道府県名	域・	モコンボ	送 局	ャン	面の
ш		都	ンボ	名	ネ	の番号
	名	市	ルタン	※カッコ内は画面に	ル	袤
		名		略号で表示される場合		示
			2	NHK総合	44	44
	兵		4 6	毎日放送 朝日放送(ABC)	34	4 6
		Ξ	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	40	8
	庫	木	9	サンテレビジョン(サンテレビ)	36	36
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	42	10
			12	NHK教育	46	12
			2	NHK総合	2	2
			4	毎日放送	4	4
			5	京都放送(KBS京都)	34	34
		奈良	6 8	朝日放送(ABC)	8	6 8
		尺	10	関西テレビ放送(関西テレビ) 読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10	10
			11	奈良テレビ放送	55	55
			12	NHK教育	12	12
			2	NHK総合	2	2
			4	毎日放送	4	4
	奈	生	6	朝日放送(ABC)	6	6
	良	上駒	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	8	8
		.,,	10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10	10
			11	奈良テレビ放送 NIHK教育	26 22	55 12
			2	NHK教育 NHK総合	43	2
			4	毎日放送	33	4
近		五條	6	朝日放送(ABC)	35	6
畿			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	37	8
		11/1	10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	39	10
			11	奈良テレビ放送	41	55
			12	NHK教育	45	12
		和歌山	2	NHK総合	32	2
			<u>4</u> 5	毎日放送 テレビ和歌山	42 30	30
			6	毎日放送(ABC)	44	6
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	46	8
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	48	10
			12	NHK教育	25	12
				2	NHK総合	50
		海	4	毎日放送	54	4
	和	南	5	テレビ和歌山	56	56
	歌山	·	6 8	朝日放送(ABC) 関西テレビ放送(関西テレビ)	58 60	8
	щ	辺	10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	62	10
			12	NHK教育	52	12
			2	NHK総合	44	2
			4	毎日放送	36	4
		新	5	テレビ和歌山	34	34
		宮	6	朝日放送(ABC)	38	6
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	40	8
			10 12	読売テレビ放送(よみうりテレビ) NHK教育	42 46	10
			1	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	1	1
			3	NHK総合	3	3
		鳥町	4	NHK教育	4	4
		取	10	山陰放送(BSSテレビ)	22	22
			12	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	24	24
			3	NHK総合	42	42
	鳥	米子	5 8	NHK教育	5	5 8
	取	子	10	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ) 山陰放送(BSSテレビ)	10	10
中			12	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	34	34
国			1	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	1	1
		_	3	NHK総合	3	3
		倉吉	4	NHK教育	4	4
			8	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	58	58
			10	山陰放送(BSSテレビ)	56	56
			1	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	30	30
	島	松	6 8	NHK総合	6 34	9
			0	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	54	34
	根	江	10	山陰放送(BSSテレビ)	10	10

地	都	地	IJ	放送	チ	画	
方名	道府	域・	リモコンボ	送 局	ヤ	置の	
	県名	都	レボ	名名	ンネー	の番号表	
	名	市名	タン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	ル	表示	
			2	NHK総合	2	2	
島	島	浜	3 5	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	54 5	54 5	
	根	田	8	山陰放送(BSSテレビ) 山陰中央テレビジョン放送(TSK)	58	58	
			9	NHK教育	9	9	
			3	NHK教育	3	3	
			5 6	NHK総合 テレビせとうち	5 23	5 23	
		岡山	7	瀬戸内海放送	25	25	
		"	9	西日本放送	9	9	
			11 12	山陽放送(RSK) 岡山放送(OHK)	35	11 35	
			2	NHK総合	2	2	
			4	テレビせとうち	56	56	
	岡	  津	6	瀬戸内海放送	62	62	
	山	山	7 9	山陽放送(RSK) 西日本放送	7 58	7 58	
			11	岡山放送(OHK)	60	60	
			12	NHK教育	12	12	
			2	NHK総合 NHK教育	2	2	
			5	テレビせとうち	22	22	
		笠岡	6	山陽放送(RSK)	6	6	
		11111	9	西日本放送	34	34	
			10 11	瀬戸内海放送 岡山放送(OHK)	55 60	55 60	
		広島福山	1	テレビ新広島(TSS)	31	31	
			3	NHK総合	3	3	
			7	中国放送(RCC)	7	7	
			9	NHK教育 広島ホームテレビ	35	35	
			12	広島テレビ放送(広島テレビ)	12	12	
			1	テレビ新広島(TSS)	54	54	
中			3 5	NHK教育 NHK総合	3 5	3 5	
国			1 11 1	7	中国放送(RCC)	7	7
				9	広島ホームテレビ	57	57
	広島		11	広島テレビ放送(広島テレビ) NHK教育	11	11	
	洒		3	広島ホームテレビ	24	24	
			5	広島テレビ放送(広島テレビ)	5	5	
			7	テレビ新広島(TSS)	26	26	
			9	中国放送(RCC) NHK総合	9	9	
			1	NHK総合	1	1	
			3	広島ホームテレビ	24	24	
		尾	5 7	テレビ新広島(TSS) NHK教育	26 7	26 7	
		道	10	中国放送(RCC)	10	10	
			12	広島テレビ放送(広島テレビ)	12	12	
			1	NHK教育	42	42	
		山	6 7	山口朝日放送(YAB山口朝日放送) テレビ山口(TYS)	52 49	52 49	
			9	NHK総合	44	44	
			11	山口放送(KRY山口放送)	46	46	
			3	NHK教育 TVQ九州放送	41 23	41 23	
			4	山口放送(KRY山口放送)	4	4	
	ılı	下	6	山口朝日放送(YAB山口朝日放送)	21	21	
	出	関	7	テレビ山口(TYS)	33	33	
			9	NHK総合 テレビ西日本(TNC)	39	39 10	
			12	福岡放送(FBS)	35	35	
			1	NHK教育	55	55	
		_	6 7	山口朝日放送(YAB山口朝日放送) テレビ山口(TYS)	24 44	24 44	
		宇部	9	NHK総合	58	58	
			10	テレビ西日本(TNC)	10	10	
			11	山口放送(KRY山口放送)	61	61	

## 地上アナログ放送の自動設定一覧表 っづき

地方名	都道府	地域・	リモコンボタン	放送局	チャン	画面の番
ı	県名	都	ンボ	名	ンネ	置
		市名	タン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	ル	表示
			1	NHK教育	1	1
		岩	6	山口朝日放送(YAB山口朝日放送)	28	28
		国	7	テレビ山口(TYS)	62	62
ф	u		9	NHK総合 山口放送(KRY山口放送)	9	9
中国	出		1	NHK教育	1	1
			6	山口朝日放送(YAB山口朝日放送)	28	28
		防空	7	テレビ山口(TYS)	38	38
		府	9	NHK総合	9	9
			11	山口放送(KRY山口放送)	11	11
			1	四国放送	1	1
			3	NHK総合	3	3
	徳島	*	6	毎日放送 朝日放送(ABC)	6	6
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	8	8
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10	10
			12	NHK教育	38	12
			3	NHK教育	39	38
			5	NHK総合	37	37
		高	6	テレビせとうち	19	19
		松	7	瀬戸内海放送	33	33
			9	西日本放送 山陽放送(RSK)	41 29	29
	香		12	岡山放送(NSK)	31	31
	川		3	NHK教育	40	40
		丸亀	5	NHK総合	44	44
			6	テレビせとうち	46	46
			7	瀬戸内海放送	42	42
			9	西日本放送	50	50
			11	山陽放送(RSK)	48	48
			12	岡山放送(OHK)	52	52
			6	NHK教育 NHK総合	6	6
		松山	8	あいテレビ	29	29
			9	愛媛朝日テレビ(EAT)	25	25
			10	南海放送(RNB)	10	10
			11	広島ホームテレビ	35	35
四			12	テレビ愛媛	37	37
国			2	NHK教育	30	30
		今治	8	NHK総合 あいテレビ	32 27	27
			9	めいテレビ 愛媛朝日テレビ(EAT)	17	17
			10	南海放送(RNB)	34	34
	愛		12	テレビ愛媛	36	36
	媛	±ε	2	NHK総合	2	2
			4	NHK教育	4	4
		新 居	6	南海放送(RNB)	6	6
		浜	7	愛媛朝日テレビ(EAT)	14	14
			8	あいテレビ	27	27
			12	テレビ愛媛 NHK教育	36	36
			6	NHK教育	6	6
		宇	8	あいテレビ	25	25
		和自	9	愛媛朝日テレビ(EAT)	16	16
		島	10	南海放送(RNB)	10	10
			12	テレビ愛媛	27	27
			4	NHK総合	4	4
		高	6	NHK教育	6	6
		知	8 10	高知放送(RKC)	8 38	38
	高		12	テレビ高知(KUTV) 高知さんさんテレビ(さんさんテレビ)	40	40
	知		1	NHK総合	1	1
	-	四	3	高知放送(RKC)	3	3
		万	6	テレビ高知(KUTV)	32	32
		+	8	高知さんさんテレビ(さんさんテレビ)	14	14
			11	NHK教育	11	11
			1	九州朝日放送(KBC)	1	1
九			3	NHK総合	3	3
州	福	福	<u>4</u> 5	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB) TVQ九州放送	19	19
沖	岡	岡	6	NHK教育	6	6
			_	テレビ西日本(TNC)	9	9
縄			9			

地	都	地	11	放	チ	画
方名	道	域	リモコ	送	ヤ	面
名	府	• ±z17	먌	局	ンネ	の番
	県名	都市	シボタン	名	イル	号
		名	シ	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		祭
			2	九州朝日放送(KBC)	2	2
			3	福岡放送(FBS)	35	35
		北	5	TVQ九州放送	23	23
		九	6	NHK総合	6	6
		州	8	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	8	8
			10 12	テレビ西日本(TNC) NHK教育	10 12	10 12
			1	九州朝日放送(KBC)	57	57
			3	NHK総合	46	46
		久	4	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	48	48
		留	5	TVQ九州放送	14	14
		米	6	NHK教育	54	54
			9	テレビ西日本(TNC)	60	60
	福岡		12	福岡放送(FBS) 九州朝日放送(KBC)	52 58	52 58
	Junj		3	NHK総合	53	53
		大	4	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	61	61
		牟	5	TVQ九州放送	19	19
		田	6	NHK教育	50	50
			9	テレビ西日本(TNC)	55	55
			12	福岡放送(FBS)	43	43
			3	九州朝日放送(KBC)	57 43	57 43
			5	福岡放送(FBS) TVQ九州放送	19	19
		行	6	NHK総合	49	49
		橋	8	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	60	60
			10	テレビ西日本(TNC)	54	54
			12	NHK教育	46	46
		佐賀	2	NHK教育	40	40
			3	福岡放送(FBS)	52	52
			4 5	サガテレビ TVQ九州放送	36 14	36 14
			6	九州朝日放送(KBC)	57	57
九			8	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	48	48
州			9	NHK総合	38	38
沖			10	テレビ西日本(TNC)	60	60
縄	佐加		11	熊本放送(RKK)	11	11
	賀		3	NHK教育 福岡放送(FBS)	44 52	44 52
		伊万里	4	一 何可及达(FBS) サガテレビ	41	41
			5	TVQ九州放送	14	14
			6	九州朝日放送(KBC)	57	57
			8	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	48	48
			9	NHK総合	51	51
			10	テレビ西日本(TNC)	60	60
			11	熊本放送(RKK)	11	11
			3	NHK教育 NHK総合	3	3
		長	5	長崎放送(NBC)	5	5
		<b>长</b>	7	テレビ長崎(KTN)	37	37
			9	長崎文化放送(NCC)	27	27
			11	長崎国際テレビ	25	25
			2	NHK教育	2	2
	F	佐	6	長崎文化放送(NCC)	31	31 35
	長崎	世	7 8	テレビ長崎(KTN) NHK総合	35 8	8
	الحدر	保	10	長崎放送(NBC)	10	10
			11	長崎国際テレビ	17	17
			1	NHK教育	51	51
			3	NHK総合	59	59
		諫	5	長崎放送(NBC)	62	62
		早	7	テレビ長崎(KTN)	39	39
			9	長崎文化放送(NCC)	56 32	56 32
			2	長崎国際テレビ NHK教育	2	2
			3	熊本朝日放送(KAB)	16	16
	熊	熊	4	熊本県民テレビ(KKT)	22	22
	本	本	6	テレビ熊本(TKU)	34	34
			9	NHK総合	9	9
			11	熊本放送(RKK)	11	11

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			1	NHK教育	1	1
			3	熊本朝日放送(KAB)	32	32
	熊	水	4	NHK総合	4	4
	本	俣	6	熊本放送(RKK)	6	6
			8	熊本県民テレビ(KKT)	36	36
			10	テレビ熊本(TKU)	38	38
			3	NHK総合	3	3
			5	大分放送(OBS)	5	5
		大分	6	大分朝日放送(OAB大分朝日放送)	24	24
		),	7	テレビ大分(TOS)	36	36
			12	NHK教育	12	12
			3	NHK総合	48	48
	*	中	5	大分放送(OBS)	51	51
	大分	津	6	大分朝日放送(OAB大分朝日放送)	17	17
	//	′+	7	テレビ大分(TOS)	37	37
			12	NHK教育	45	45
			1	NHK教育	1	1
		<i>1</i> ±	5	テレビ大分(TOS)	49	49
		佐伯	6	大分朝日放送(OAB大分朝日放送)	31	31
			7	NHK総合	7	7
			9	大分放送(OBS)	9	9
		宮崎	3	テレビ宮崎(UMK)	35	35
			8	NHK総合	8	8
_			10	宮崎放送(MRT)	10	10
九	宮		12	NHK教育	12	12
州	崎		2	NHK教育	2	2
沖		延岡	4	NHK総合	4	4
縄			6	宮崎放送(MRT)	6	6
			8	テレビ宮崎(UMK)	39	39
			1	南日本放送(MBC)	1	1
		鹿	3	NHK総合	3	3
		選別   選別   選別   選別   選別   選別   選別   選別	5	NHK教育	5	5
			7	鹿児島放送(KKB鹿児島放送)	32	32
			9	鹿児島テレビ放送(KTS)	38	38
			11	鹿児島読売テレビ(KYT)	30	30
			2	NHK教育	2	2
	鹿		4	NHK総合	4	4
	児	鹿	6	南日本放送(MBC)	6	6
	島	屋	8	鹿児島放送(KKB鹿児島放送)	31	31
			10	鹿児島テレビ放送(KTS)	33	33
			12	鹿児島読売テレビ(KYT)	25	25
			4	鹿児島放送(KKB鹿児島放送)	23	23
		阿	6	鹿児島テレビ放送(KTS)	35	35
		久	8	NHK総合	8	8
		根	10	南日本放送(MBC) 鹿児島読売テレビ(KYT)	10	10 17
			11		17	-
			12	NHK教育	12	12
			2	NHK総合	2	2
	沖	**	6	琉球朝日放送(QAB)	28	28
	縄	**	8	沖縄テレビ放送(OTV)	8	8
			10	琉球放送(RBC)	10	10
			12	NHK教育	12	12

※沖縄は、那覇地域のチャンネルが設定されます。

#### 東芝デジタルテレビA1で使われるソフトウェアのライセンス情報

東芝デジタルテレビ32/40A1 (A1と略して記載します)に 組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコ ンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネント は、それぞれに東芝または第三者の著作権が存在します。

東芝デジタルテレビA1は、第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメントあるいは著作権通知(以下、「EULA」といいます)に基づきフリーソフトウェアとして配布されるソフトウェアコンポーネントを使用しております。

「EULA」の中には、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするよう求めているものがあります。当該「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントに関しては、以下のホームページをご覧いただくようお願いいたします。

ホームページアドレス www.toshiba.co.jp/regza/LZ1/eula

また、東芝デジタルテレビA1のソフトウェアコンポーネントには、東芝自身が開発もしくは作成したソフトウェアも含まれており、これらソフトウェア及びそれに付帯したドキュメント類には、東芝の所有権が存在し、著作権法、国際条約条項及び他の準拠法によって保護されています。「EULA」の適用を受けない東芝自身が開発もしくは作成したソフトウェアコンポーネンツは、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。

ご購入いただいた**東芝デジタルテレビA1**は、製品として、 弊社所定の保証をいたします。

ただし、「EULA」に基づいて配布されるソフトウェアコン ポーネントには、著作権者または弊社を含む第三者の保証がな いことを前提に、お客様がご自身でご利用になられることが認 められるものがあります。この場合、当該ソフトウェアコン ポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法 令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は一 切ありません。著作権やその他の第三者の権利等については、 一切の保証がなく、"as is" (現状)の状態で、かつ、明示か黙示 であるかを問わず一切の保証をつけないで、当該ソフトウェア コンポーネントが提供されます。ここでいう保証とは、市場性 や特定目的適合性についての黙示の保証も含まれますが、それ に限定されるものではありません。当該ソフトウェアコンポー ネントの品質や性能に関するすべてのリスクはお客様が負う ものとします。また、当該ソフトウェアコンポーネントに欠陥 があるとわかった場合、それに伴う一切の派生費用や修理・訂 正に要する費用は、東芝は一切の責任を負いません。適用法令 の定め、又は書面による合意がある場合を除き、著作権者や上 記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再配 布を為し得る者は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用し たこと、又は使用できないことに起因する一切の損害について なんらの責任も負いません。著作権者や第三者が、そのような 損害の発生する可能性について知らされていた場合でも同様 です。なお、ここでいう損害には、通常損害、特別損害、偶発 損害、間接損害が含まれます(データの消失、又はその正確さ の喪失、お客様や第三者が被った損失、他のソフトウェアとの インタフェースの不適合化等も含まれますが、これに限定され るものではありません)。当該ソフトウェアコンポーネンツの 使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各 「EULA」をお読みください。

東芝デジタルテレビA1に組み込まれた「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントは、以下のとおりです。これらソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場合は、対応する「EULA」をよく読んでから、ご利用くださるようお願いいたします。なお、各「EULA」は東芝以外の第三者による規定であるため、原文(英文)を記載します。

**東芝デジタルテレビA1**で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント **原文(英文)** 

対応ソフトウェアモジュール	
Linux Kernel busybox mtd-utils	Exhibit A
glibc	Exhibit B
gcc	
malloc	Exhibit C

## 東芝デジタルテレビA1で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに 関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)

#### Exhibit A

#### **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991**

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone

understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors'

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

#### **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS** FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/ or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part there of, to be licensed as a whole b)
  - contains or is derived from the Program or any part there or, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, a) which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any thirdparty, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a
  - complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable

runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstance. circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you

ree Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of continuous goals. software generally.

#### **NO WARRANTY**

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, BEPAIR OR CORRECTION REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE PROSSIBILITY OF SLICH DAMAGES POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES

#### **END OF TERMS AND CONDITIONS**

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

One line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright @ 19vv <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/ or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY

WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items - whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program; if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision'

(which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>,1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

#### **Exhibit B**

#### **GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1,** February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed

This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

#### **Preamble**

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – typically libraries – of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library. To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free

library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in nonfree programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it

does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

#### **GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND** MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "vou"

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as vou receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by

## 東芝デジタルテレビA1で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに 関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) っづき

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6,

whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License.

- Also, you must do one of these things:

  a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable be distributed under sections if and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
  - Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
  - Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than
  - the cost of performing this distribution.

    If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place,
  - offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place. Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things

- Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have

Provever, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License and exactly the continued the promotion of the continued the promotion of the continued the promotion of th this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library", the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royaltyfree redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/ or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHER LIBRARY, TO THE EXTENT PENNITHED BY APPLICABLE DAY. EXCEPT WHITE OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/ OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OR REPRECHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### **END OF TERMS AND CONDITIONS**

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.</p>

FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>,1 April 1990 Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

#### Exhibit C

his is a version (aka dlmalloc) of malloc/free/realloc written by Doug Lea and released to the public domain. Use, modify, and redistribute this code without permission or acknowledgement in any way you wish. Send questions, comments, complaints, performance data, etc to dl@ cs.oswego.edu

VERSION 2.7.2 Sat Aug 17 09:07:30 2002 Doug Lea (dl at gee)

There may be an updated version of this malloc obtainable at

ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/malloc.c

Check before installing!

## 対応機器一覧

#### (2010年6月現在)

● 接続できる機器については、ホームページで順次公開する予定です。(www.toshiba.co.jp/regza)

#### ■レグザリンク対応東芝レコーダー

#### 形 名

D-B1005K、D-B305K、D-BW1005K、RD-X9、RD-S1004K、RD-S304K、RD-E1004K、RD-E304K、 RD-E3022K、D-W250K、RD-X8、RD-G503、RD-E303、RD-S503、RD-S303、RD-X7、RD-S502、RD-S302、 RD-E302、RD-A301、RD-A600\*、RD-A300\*、RD-S601、RD-S301、RD-E301、D-H320

#### **2** レグザリンク対応オーディオ機器(推奨機器) ※ 推奨機器以外での動作は保証いたしかねます。

メーカー	形 名
オンキヨー	TX-NA5007、TX-NA1007、TX-NA807、TX-SA707、TX-SA607、TX-SA507、TX-NA906X、TX-SA806X、TX-SA706X、TX-SA606X、TX-NA905、TX-SA805、TX-SA705、TX-SA605、BASE-V20HD、SA-205HD、HTX-22HD、DHT-9HD、DHC-80.1、DTR-70.1、DTR-50.1、DTR-40.1、DHC-9.9、DTX-9.9、DTX-8.9、DTX-5.9、DTC-9.8、DTX-8.8、DTX-7.8、DTX-5.8
YAMAHA	YSP-3000、YSP-LC3000、YSP-LCW3000、YSP-4000、YSP-LCP4000、YSP-LC4000、YSP-600、YSP-TK600、YRS-1000、DSP-AX763、DSP-AX863、DSP-Z7、DSP-AX3900、AX-V465、AX-V565、AX-V765、AX-V1065、YSP-4100、YHT-S350、YHT-S400、YSP-LC4100、YSP-5100、YRS-2000
デノン	AVP-A1HDSP、AVC-A1HDSP、AVC-4310、AVC-3808A、AVC-2809、AVC-1909、AVC-3310、AVC-1610、AVC-S500HD
パイオニア	SC-LX82、SC-LX72

#### 3 AVシステム音声連動対応機器

メーカー	形名
YAMAHA	YHT-S350、YHT-S400、YSP-4100、YSP-LC4100、YSP-5100

#### 4 レグザリンク対応東芝パソコン

商品名	形 名
Qosmio	G50/98J、G50/96J、F50/86J、G50/98H、G50/97H、G50/96H、G50/98G、 G50/97G、F50/86H、F50/88G、F50/86G、G40/97E、G40/97D
dynabook	TV/68J2、TX/67J2、TX/66J2、TX/66J2BL、TX/66J2PK、TX/66J、CX/47J、CX/45J、AX/54G、AX/53G、AX/53GBL、AX/53GPK、AX/55F、AX/54F、AX/53F、AX/55FBL、AX/53FBL、AX/53FPK、TX/68H、TX/67H、TX/66H、TX/66HBL、TX/66HPK、TX/67G、TX/66G、TX/66GBL、TX/66GPK、TX/68F、TX/67F、TX/66FTTX/66FBL、TX/66FPK、CX/48H CX/47H、CX/45H、CX/48G,CX/47G、CX/45G、CX/48F、CX/47F、CX/45F
dynabook Qosmio	GX/G8J、FX/G7J、GX/G8H、GX/79G、FX/G7H、FX/77G

<sup>\*</sup>印の機種はバージョンアップが必要です。詳しくはwww3.toshiba.co.jp/hdd-dvdでご確認ください。

## さくいん

A		乾電池を入れる	27
AVシステム音声連動	52		
AVシステム連動	52	け	
		ケーブルテレビ(CATV)について	
В		ケーブルテレビ放送(CATV)を見る場合	
B-CAS (ビーキャス)カードを挿入する	21	ゲーム機を接続する	50
D		ਠੇ	
DNS設定	55	再スキャン	36
Н		U	
HDMI1音声入力設定	60	視聴制限設定	
HDMI連動機能	52	室内環境設定	
HDMI連動設定	52	自動スキャン	
		受信に必要なアンテナの種類	22
I		省エネ設定	
IPアドレス設定	55	使用上のお願いとご注意	13
		初期スキャン	36
M		ਰ	
MACアドレス	55	<b>9</b> ステレオ/モノラル	41
Р		スプ <i>レ</i> オ/モ/ブル	41
PC映像連動	ΕO	t	
PU昳诼连到	52	<b>送</b> 接続ケーブルと画質・音質の関係	45
R		設定の初期化	
RGBレンジ設定	60	以(とり)が月刊16	02
	00	そ	
あ		操作無効設定	61
暗証番号削除	58	ソフトウェアの更新について	
暗証番号設定	58		
安全上のご注意	6	た	
アンテナレベル表示	33	対応機器一覧	77
アンテナを接続する		たいせつなお知らせ	14
アンテナを調整するとき		ダイレクト録画時間設定	53
アンテナをテレビだけに接続する			
アンテナをテレビと録画機器に接続する	26	ち	
		地上アナログ自動設定	37
<b>U</b> 1		地上アナログ放送の自動設定一覧表	68
インターネットに接続する55	, 56	地上デジタル放送の放送(予定)一覧表	66
		地上放送だけを見る場合	24
お		地デジ難視対策衛星放送	32
オーディオ機器を接続する	48	チャンネルスキップ設定	40
お買い上げ時の設定	63	チャンネルをお好みに手動で設定する	38
4)		チャンネルを自動で設定する	36
<b>か</b> 外部入力スキップ設定	<b>5</b> 0	2	
外部入力スキック設と 外部入力表示設定		<b>つ</b> 通信設定	55
外部人刀衣示設と 各部のなまえ-前面		炟旧政化	
合部のなまえ-前面 各部のなまえ-背面		7	
各部のなまえ-背面の入出力端子		<b>ご</b> データ放送の設定をする	ΛO
各部のなまえ-月国の人工/J端ナ 各部のなまえ-左側面		データ放送の設定でするデータ放送用メモリーの割当画面	
各部のなまえ-圧削回 各部のなまえ-リモコン		デジタル放送の種類と特徴	
壁のアンテナ端子が一つの場合		テレビが正しく映らないとき	
エッファ ノ ノ ノ 判川 エ ロ ニー コップ コ	-		

テレビを設置する テレビを見るための各種設定をする 電源を入れる 転倒・落下防止のしかた	29 28
<b>は</b> 「はじめての設定」 「はじめての設定」をやり直すとき パソコンを接続する	31
<b>ひ</b> 光デジタル音声出力 ビデオやDVD、BDプレーヤー /レコーダーを接続する	49 46
<b>込い</b> 付属品 プロキシ設定	
<b>ほ</b> 本機で受信できる放送の種類 本機に接続できる外部機器 本機の入出力対応信号	44
<b>む</b> ムービーカメラを接続する 無信号消音設定	51 41
<b>め</b> メニュー一覧 メニュー操作手順の表記について	
<b>も</b> 文字スーパー表示設定	42
<b>ゆ</b> 憂先スピーカー 郵便番号と地域の設定	52 42
<b>り</b> リモコン設定 リモコンの使用範囲について リモコンを準備する	61 28 27
<b>る</b> ルート証明書番号	42
<b>れ</b> レグザリンク対応の東芝レコーダーを接続する	47

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください

❶ 基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご確認

ホームページのくお客様サポート>に、ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

### www.toshiba.co.jp/regza

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(www.toshiba.co.jp)をご参照ください。

#### 🛾 商品選びのご相談、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

#### 「東芝テレビご相談センター」 (受け時間 365±/9:00~20:00

メモ | 形名

製造番号

形名と製造番号は、保証書または本体背面に表示されています。

【一般回線・PHSからのご利用は】(通話料:無料)

【携帯電話からのご利用は】(通話料: 有料) **4**。0570-05-5100

**67** 0120-97-9674

IP電話などでフリーダイヤルサービスを ご利用になれない場合は、

03-6830-1048 (通話料: 有料)

【FAXからのご利用は】(通信料:有料)

03-3258-0470

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修 理やご相談への回答、カタログ発送などの情 報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東 芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情 報を提供する場合があります。

#### 修理・お取り扱いについてご不明な点は

#### お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、上記の「東芝テレビご相談センター」にご相談ください。

#### 保証書(別添)

●保証書は、必ず「お買い上げ日 ・販売店名」等の記入をお確 かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読み のあと、たいせつに保管してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。 B-CASカードは、保証の対象から除きます。

#### 補修用性能部品の保有期間

- ●液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で 引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 修理を依頼されるときは~出張修理

●「操作編|48ページ以降に従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に ご連絡ください。

#### ■保証期間中は ......

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販 売店が修理させていただきます。

#### ■保証期間が過ぎているとき ......

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させ ていただきます。

#### ■修理料金の仕組み.....

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。			
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。		
部品代	修理に使用した部品代金です。		
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。		

#### ■ご連絡いただきたい内容 ......

品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形 名	32A1,40A1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
で 住 所	付近の目印等もあわせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	
お買い上げ	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入しておくと便利です。
店 名	TEL( ) —

#### 廃棄時にご注意願います

●家電リサイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いの上、対象 品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



ご使用の際 ありませんか?

- 長年ご使用のテレビの点検をぜひ!
  - ●電源を入れても映像や音が出ない。 ●映像が時々、消えることがある。
- **このような症状は** ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
  - ●電源を切っても、映像や音が消えない。●内部に水や異物がはいった。

ご使用 中止

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し

故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグ をコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・ 修理をご相談ください。

ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

#### 株式会社東芝

ビジュアルプロダクツ社

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



● PRINTED WITH SOYINK ● この印刷物は環境に配慮した植物性 大豆油インキを使用しています 大豆油インキを使用しています。

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 ※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

VX1A00175000 (TD/D) ©TOSHIBA CORPORATION 2010